
TRẦN NHẬT TÂN - ĐỖ VĂN THẮNG

MACH ĐIỆN ƯNG DỤNG CỦA ĐỒNG HỒ ĐO ĐIỆN





TRẦN NHẬT TÂN – ĐỖ VĂN THẮNG

421MẠCH ĐIỆN ỨNG DỤNG CỦA ĐỒNG HỔ ĐO ĐIỆN

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC

Bản quyền thuộc HEVOBCO	– Nhà xuất bản Giáo dục
839–2008/CXB/7–1683/GD	Mã số: 7B724Y8 – DAI

LỜI NÓI ĐẦU

Đồng hồ đo điện thông dụng như: Ampe kế, Von kế, Wat kế, Tẩn số kế... chỉ thị bằng kim hay hiện số, chúng không chỉ là các công cụ giúp biết được các thông số như: Dòng điện, điện áp, tần số, công suất... của nguồn điện cũng như nhưng thông tin khác liên quan đến kỹ thuật trong quá trình xử lý, vận hành lưới điện, mà còn với những mạch điện hợp lý, chúng có thể giúp ta phát hiện, khắc phục được nhiều nội dung kỹ thuật có liên quan đến thiết bị điện, lưới điện một cách đơn giản.

Cuốn "421 mạch điện ứng dụng của đồng hồ đo điện", gồm 4 phần:

Phần I – Đồng hồ đo điện xoay chiều: giới thiệu các mạch điện có liên quan đến các đồng hồ xoay chiều như: Ampe kế; Von kế; Wat kế; Tần số kế; Đồng hồ đo cosφ; Điện năng kế; Côngtơ đo công suất hữu công và vô công; Cuộn cảm dòng để đo dòng điện lớn; Cuộn cảm điện áp để đo điện áp cao; Cách đấu nối tổng hợp các đồng hồ trên bảng, tủ điện; Những lầm lẫn khi đấu nối các đồng hồ trên; Các mạch kiểm trả hiệu chỉnh chất lượng và khả năng làm việc của chúng.

Phần II – Đồng hồ đo điện một chiều: giới thiệu các mạch điện có liên quan đến các đồng hồ 1 chiều như: Ampe kế; Von kế; Kiểm định đồng hồ 1 chiều.

Phần III – Đồng hồ đo và điều chỉnh lắp trên tử, bảng điện: giới thiệu cách nối dây, cách sử dụng, lắp đặt các đồng hồ trên tử, bảng điện trong điều kiện có thể và hợp lý.

Phần IV – Đồng hồ xách tay: đây là công cụ tiện sử dụng, đa năng và được sử dụng rộng rãi, phần này giới thiêu các sơ đồ đo có liên quan

đến: Đồng hồ vạn năng; Ampe kìm; Đồng hổ đo cách điện (mêgôm mét) có kim chỉ thị hoặc hiện số. Đồng hồ đo điện trở đất: đồng hồ kiểm tra nhiễu cáp điện để phát hiện sự cố trên đường cáp.

Trên 400 mạch điện được giới thiệu để cập tới nhiều nội dung kỹ thuật, kinh nghiệm thực tế, kỹ xảo sử dụng các loại đồng hồ đa dạng và phong phú có tính ứng dụng cao trong thực tế, chắc chắn sẽ giúp ích cho những người thợ sửa chữa, người vận hành, các kỹ thuật viên ngành điện và những người bắt đầu được đào tạo để trở thành chuyên viên sửa chữa điện dân dụng và điện công nghiệp. Nó cũng là tài liệu có ích cho người ưa thích tìm hiểu những hư hỏng về thiết bị điện đang được sử dụng trong gia đình mình.

Tuy đã có nhiều cố gắng, nhưng chắc không tránh khỏi còn những sai sót, rất mong nhận được ý kiến đóng góp của độc giả để hoàn thiện hơn trong những lần tái bản. Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về: Công ty CP sách Đại học – Dạy nghể, 25 Hàn Thuyên – Hà Nội.

TÁC GIẢ

ĐỒNG HỒ ĐO ĐIỆN XOAY CHIỀU

Chương 1


AMPE KẾ XOAY CHIỀU

Ampe kế không chỉ là dụng cụ đo dòng điện, mà còn với những mạch điện nối ampe kế khác nhau, có thể giúp ta xử lý nhiều công việc có liên quan đến dòng điện khi quan sát chỉ số trên đồng hồ.

Trong chương này, chúng ta tìm hiểu các kiểu nối khác nhau của ampe kế trong sơ đồ mạch điện và các mạch diện dùng ampe kế để giúp phát hiện và sửa chữa các thiết bị bằng cách quan sát chỉ số dòng điện trên ampe kế.

I.1. Dùng 1 ampe kế đo dòng điện tiêu thụ của 1 phụ tải


Hình I.1a là hình dáng của một ampe kế xoay chiều, hình I.1b và I.1c là ký hiệu của ampe kế trên sơ đồ điện, A là ký hiệu chữ trên sơ đồ điện. Hình I.1d là cách đấu nối ampe kế trong một mạch điện. Lưu ý: chỉ được đấu nối tiếp ampe kế trong mạch điện.




Hình I.1. Hình dáng và ký hiệu ampe kế

I.2. Dùng nhiều ampe kế đo 1 phụ tải


– Khi đấu nổi tiếp nhiều ampe kế, giá trị chỉ trên các ampe kế đều như nhau (hình I.2a). Không được đấu song song ampe kế với nguồn điện (hình I.2b).





Hình I.2. Đấu nổi tiếp các ampe kế

I.3. Dùng 1 ampe kế tổng, nhiều ampe kế nhánh để đo các dòng điện



⊣ình I.3. Mạch nối ampe tổng và các ampe kế nhánh


Để biết dòng điện tổng và dòng điện riêng của mỗi nhánh trong mạch điện, ta có mạch điện như hình I.3. Trong mạch này, A_0 – là ampe kế đo dòng điện tổng, $A_1 \sim A_3$ – là ampe kế đo dòng điện các mạch nhánh. Do $R_1 \sim R_3$ không bằng nhau, nên giá trị dòng điện do $A_1 \sim A_3$ chỉ sẽ khác nhau, nhưng giá trị A_0 bằng tổng các giá trị $A_1 + A_2 + A_3$ (hình I.3).

1.4. Kiểm tra trực tiếp công tắc, hoặc cầu chỉ bằng ampe kế

Đôi khi nghi ngờ công tắc CT, cầu chì CC bị hỏng nhưng không tiện tháo chúng ra, ta nối ampe kế như hình I.4 để kiểm tra. Khi các thiết bị bình thường, ampe kế sẽ chỉ dòng điện đi trong mạch.


l.5. Dùng điện lưới để sấy động cơ điện bị ẩm

Các động cơ điện nhiều khi bị ẩm do nhiều nguyên nhân khác nhau, để động cơ vận hành an toàn, cần phải sấy để cách điện của động cơ đạt chỉ số cho phép, có nhiều cách sấy động cơ, nhưng sấy bằng cách sử dụng dòng điện lưới là thuận lợi và kinh tế.



Hình I.4. Kiệm tra công tắc và cấu chl

Cách làm, ta dùng ampe kế để xác lập dòng điện sấy như hình I.5. Để sấy động cơ điện ĐC 380V, tốt nhất là dùng lưới điện áp




Hình l.5. Sấy động cơ bi ẩm

110V, cũng có thể dùng biến áp hàn 380V hạ áp xuống 110V để sấy. Đấu nối tiếp 3 cuộn dây của động cơ với nhau, rồi nối tiếp với I ampe kế và nối tiếp với cuộn thứ cấp của biến áp BA. Các cuộn dây của động cơ ẩm sẽ được đốt nóng ở dòng điện bằng khoảng 70% – 80% dòng định mức, thời gian sấy khoảng 7 ~ 8 giờ.

I.6. Dùng ampe kế để kiểm tra rơle dòng điện

Rơle dòng điện trong các tủ điều khiển do thời gian làm việc lâu hoặc vì những nguyên nhân khác, dẫn đến hoạt động không chính xác theo chỉnh định ban đầu. Để kiểm tra lại dòng điện tác động của role, ta tiến hành như sau:

Dùng máy biến áp nhỏ có dung lượng khoảng 0,5VA. điện áp 220/12/24 /36V, đấu nối như hình I.6, T là biến áp, BA1 là biến áp tự ngẫu, A là ampe kế; KA là rơle dòng điện; EL là bóng đèn pin (2,5V; 0,3A). G là nguồn điện I chiều –3V. Sau khi đấu dây xong, đóng cầu dao CD, điều chỉnh chậm BA₁, để chỉ số của ampe kế tãng dần đến giá trị định mức của KA, khi thấy KA tác động, tiếp điểm KA₁ của KA đóng, đèn EL sáng, đó chính là giá trị đòng điện tác động của KA. Sau đó lại điều chỉnh giảm BA₁ để dòng điện giảm dần, khi thấy EL tắt, chỉ số của ampe kế khi đó là chính là dòng điện trở về của KA. Lấy giá trị dòng điện trở về chia cho giá trị dòng điện tác động, ta được hệ số trở về của role, giá trị này bằng khoảng 0,85 ~ 0,90 là đạt yêu cầu.




Hình I.6. Kiểm tra dòng điện tác động của role dòng điện

I.7. Dùng ampe kế kiểm tra cuộn cảm dòng

Cuộn cảm dòng điện là thiết bị cảm ứng dòng điện, được dùng rộng rãi trong các cơ cấu bảo vệ rơle của hệ thống điện. Cuộn cảm dòng có sai số 10% là đạt, nếu sai số quá lớn, sẽ gây dao động hệ thống bảo vệ rơle KA, gây lan rộng sự cố. Mạch điện kiểm tra cuộn cảm dòng TA cho ở hình I.7. Phương pháp kiểm tra như sau: Đấu dây đúng như sơ đồ, đóng cầu dao CD, điều chỉnh biến áp tự ngẫu BA_1 để chỉ số dòng điện $A_1 \sim A_2$ tăng dân, khi chỉ số A_2 tăng đến giá trị I làm cho role KA_1 tác động, đọc giá trị I_1 ở ampe kế A_1 , nếu thoả mãn biểu thức sau: Sai số = $100(I_1 - I)$ /I <10 (%), chứng tỏ cuộn cảm chưa bão


hoà, như vậy là được. Nếu không, thì phải thay TA_1 , làm lại thí nghiệm. Chú ý khi thí nghiệm, không được đóng điện các đường dây $L_1 \sim L_3$. Cách kiểm tra TA_2 cũng như vây.



Hình I.7. Kiểm tra cuộn cảm dòng

I.8. Dùng ampe kế đo điện áp sấy cuộn cảm điện áp

Các cuộn cảm điện áp TV dễ bị ẩm, khi kiểm tra cách điện giữa các cuộn dây, nếu cách điện giữa chúng giảm thấp, không bảo đảm an toàn khi vận hành, nên tháo ra để sấy. Trước tiên, tháo hết dầu biến áp trong cuộn




Hình I.8. Phương pháp sấy cuộn dây biến áp bị ẩm

dây, xử lý hút khí bằng chân không để hút hết hơi ẩm. Sau đó đấu dây như sơ đồ hình I.8. Nối ngắn mạch 2 đầu A và X của cuộn cao áp của TV, đấu 2 đầu a và x vào một biến áp công suất nhỏ (BA_2) , 12V. Đóng cầu dao CD, điều chỉnh chiết áp BA_1 , để dòng điện của ampe kế A chỉ giá trị khoảng 30A, cần chú ý để nhiệt độ cuộn dây không được cao hơn 80° C, cứ 15 phút đo nhiệt độ một lần, và duy trì tốc độ tăng nhiệt độ chậm. Khi điện trở cách điện tăng đến đạt giá trị tiêu chuẩn, là đạt yêu cầu.


I.9. Dùng ampe kế kiểm tra dòng đóng, cắt của cuộn dây khởi động từ

Trước khi lắp một khởi động từ vào tủ điều khiển, hoặc nghi ngờ một khởi động từ nào đó có dòng đóng, cắt sai, cần kiểm tra dòng đóng, cắt của nó. Cách kiểm tra, như hình I.9: Khởi động từ có ký hiệu là KM, trong hình I.9a, BA là biến áp tự ngẫu. Đấu dây như sơ đồ hình 1.9b, điều chỉnh BA, để điện áp 2 đầu a và x là 0, sau đó điều chỉnh núm xoay của chiết áp tăng dần, khi có tiếng "sập", tức là các tiếp điểm đóng, khi này giá trị ampe kế A chỉ chính là dòng điện đóng của khởi động từ KM; sau đó quay ngược lại núm xoay của chiết áp BA, cho đến khi có tiếng nhả của KM, khi này giá trị ampe kế A chỉ chính là dòng điện cắt của khởi động từ KM.



Hình I.9. Kiểm tra dòng đóng, ngắt của khởi động từ

I.10. Dùng ampe kế kiểm tra dòng điện cân bằng của 3 pha




Hình I.10. Kiểm tra sự cân bằng của dòng điện trên 3 pha

Trong mạch điện 3 pha, 3 dây, hoặc 3 pha, 4 dây, nếu phụ tải 3 pha bằng nhau, ta gọi đó là 3 pha cân bằng. Khi này nếu đấu nối tiếp ampe kế vào bất kỳ pha nào, đều có thể giám sát dòng điện của nguồn điện, vì dòng điện ở 2 pha kia cũng như vậy. Nhưng nếu dòng điện chỉ ở các pha sai lệch nhau nhiều, ta cần

điều chỉnh lại phụ tải để dòng điện ở các pha cân bằng nhau, nếu không điều chỉnh, sẽ làm cho chất lượng của điện cấp cho các phụ tải một pha xấu đi và lưới điện vận hành thiếu an toàn.

I.11. Dùng ampe kế theo dõi quá trình khởi động của động cơ 3 pha


Bộ khởi động động cơ điện kiểu giảm áp tự ngẫu là một thiết bị điện thường gặp trong thực tế. Khi mở máy, công nhân đứng ở tư thế như hình I.IIa, tay phải nắm cần gạt, đẩy cần ra phía trước đến vị trí "Khởi động" (động tác cần dứt khoát và nhanh) quan sát xem kim của ampe kế có giảm số chỉ không. Khi vị trí kim giảm liên tục (hình I.11b), nhanh chóng đánh cần về phía sau, đến vị trí hình I.11c, khi này do cuộn dây làm việc, cần thao tác có thể rung mạnh, cần giữ nguyên vị trí cần. Khi dừng máy: dùng tay đẩy cần đến vị trí "Dừng".



Hình I.11. Quan sát ampe kể để thực hiện trình tự khởi động động cơ


1.12. Dùng ampe kế kiểm tra dòng điện 3 pha

Trong mạch điện 3 pha không cân bằng, có công suất phụ tải cỡ vài chục kW. có thể đấu nổi tiếp trực tiếp ampe kế vào từng pha để theo dõi dòng điện trong các pha (hình I.12).



Hình I.12. Mạch điện kiểm tra dòng điện ở từng pha

1.13. Dùng ampe kế điều chỉnh dòng điện sấy nhiều động cơ điện cùng một lúc



Hinh I.13. Mạch điện sấy nhiều động cơ cùng một lúc

Nếu có một số động cơ điện có công suất gần như nhau, có thể sử dụng sơ đồ đấu dây nối tiếp (không phải tháo động cơ) như hình 1.13, dùng các thanh gỗ chèn không cho roto động cơ quay, sau đó nối với nguồn điện 3 pha. Trong quá trình sấy, cần theo đỗi sự thay đổi cường độ dòng điện. Dòng điện để sấy


bằng khoảng 70% ~ 80% dòng định mức của động cơ có công suất nhỏ nhất. Nếu dòng điện quá lớn, có thể đấu nối tiếp thêm vài động cơ nữa; nếu quá nhỏ, thì chỉ đấu ít động cơ hơn. Dùng cách này, sấy liên tục 7 ~ 8 giờ, động cơ sẽ khỏ.

I.14. Dùng 3 ampe kế, điều chỉnh dòng điện sấy động cơ điện ở điện áp không cân bằng

Trong hình I.14, M1 là động cơ 3 pha cần sấy; M2 là động cơ 3 pha dùng để điều chỉnh điện áp. Đấu nối tiếp các cuộn dây pha của động cơ M2, từ hộp đấu dây đưa ra các đầu dây "1";

"2": "3": "4", như hình I.14. Động cơ 3 pha M2 dùng để điều chính điện áp, nên cần có cóng suất lớn hơn hoặc băng công suất động cơ M1. Đấu nối tiếp các cuộn dây stato của M2 với 1 pha của điện nguồn, rồi với 1 pha của M1, cầu dao điều chính CD_2 nối thông "1" đến "4", nên có thể thay đổi điện áp 3 pha của động cơ cần sấy M1. Ví dụ, động cơ đấu theo Y=380V, có thể

dùng von kế đo giá trị điện áp pha khoảng từ 220V đến 380V. Sau đó dùng ampe kế đo dòng điện 3 pha. Dựa vào việc điều chính đấu nối ở CD₂ và M2, để cho dòng lớn nhất của 1 trong 3 pha chỉ bằng ~ 70% dòng định mức, như vậy để cho động cơ M1 chạy trong trạng thái không cân bằng pha trong 7 ~ 8 giờ, động cơ sẽ phát nóng dần và tự sấy. Nếu nhiệt độ các cuộn đây nóng hơn 70°C, điều chỉnh cách đấu dây của CD₂ để điện áp không cân bằng




Hình 1.14. Sấy động cơ ở điện áp không căn bằng

chuyển từ "4" về "1", nhằm giảm dòng điện đi trong các cuộn dây. Cứ 30 phút, đo nhiệt độ cuộn dây của MI một lần.

I.15. Dùng ampe kế và thiết bị đo ngắn mạch để xác định thanh dẫn bị đứt của roto động cơ lồng sóc

Roto của động cơ điện lồng sóc bị đứt thanh dẫn là sự cố thường gặp. Khi thanh dẫn bị đứt, nhưng không nghiêm trọng, mặt ngoài roto không thấy có biểu hiện nào, nhưng khi chạy có tải, động cơ bị rung mạnh và có tiếng động khác thường, dòng điện cả 3 pha đều dao động.



Hình l.15. Kiểm tra thanh dẫn của roto lồng sóc bị đứt bằng thiết bị đo ngắn mạch

Sư cố đứt thanh dẫn roto có thể phát hiện bằng thiết bị đo ngắn mạch như sau: Đặt dung cu đo ngắn mạch lên roto, đưa I lá thép đến gần roto, giữa 2 răng của thiết bị đo ngắn mạch, nếu lá thép không bị hút, chứng tỏ thanh dẫn vùng đó bị đứt. Nếu không có lá thép, trên mach điên của cuôn dây của thiết bị đo ngắn mạch, đấu nối tiếp l ampe kế, quay chậm roto, khi kim ampe kế đột ngột chỉ 0, tức là thanh dẫn ở vùng đặt máy bị đứt.

Chương 2

VON KẾ XOAY CHIỀU NHỮNG MACH ĐIÊN ỨNG DUNG


Một số lưu ý khi sử dụng von kế xoay chiều

Von kế xoay chiều là một loại đồng hồ đo điện áp xoay chiều chuyên dụng, có 2 đầu cực để đấu dây đo, không phân biệt cực tính của các đầu cực. Khi sử dụng von kế xoay chiều, cần lưu ý các điểm sau:

- 1- Khi sử dụng đồng hồ, phái đấu song song với nguồn điện.
- 2- Khi lựa chọn von kế để đo, cần dựa vào độ lớn điện áp cần đo, và cấp độ chính xác cần có của phép đo để xác định quy cách đồng hồ và độ lớn của thang đo. Trong bất cứ trường hợp nào, độ lớn tối đa của thang đo cũng không được nhỏ hơn diện áp nguồn điện cần đo.
- 3- Khi điện áp cần đo rất cao, cần đồng hồ có thang đo lớn, khi đo cần phải đấu nối tiếp von kế với một điện trở rất lớn. Điện trở này gọi là điện trở bội áp.

I.16. Hình dáng, ký hiệu và mạch điện đo điện áp dùng von kế 1 pha

Hình dáng ngoài von kế (hình I.16a); ký hiệu trên sơ đồ điện (hình I.16b), ký hiệu chữ của von kế là V (hoặc PV), khi đo, von kế phải đấu song song với nguồn điện (hình I.16c).




Hình I.16. Hình dáng bên ngoài, ký hiệu và mạch đo điện áp xoay chiều của von kế

l.17. Dùng von kế đo nguồn điện 3 pha

Ở lưới điện áp thấp, thường lưới điện 3 pha đều sử dụng hệ thông 4 dây, tức là có 3 dây pha (hay còn gọi là các dây "lửa", thường ký hiệu là A: B; C, hoặc L1; L2; L3) và 1 dây trung tính, ký hiệu là N (hình I.17a). Trong các nguồn như vậy, điện áp giữa các dây pha gọi là "điện áp dây", thường là 380V; điện áp giữa dây pha và dây trung tính gọi là "điện áp pha", thường là 220V. Trong thực tế, do nhiều nguyên nhân, điện áp pha và điện áp dây đều có sai lệch so với điện áp chuẩn 380V/220V.

Trong đường dây 3 pha cân bằng, có thể dùng 1 von kế để xác định điện áp giữa các dây pha (hình I.17a), để kiểm tra chất lượng diện năng.


Hình I.17b cho thấy cách nối von kế sai, nối như vậy đèn Đ sẽ rất tối và chỉ thị của von kế không phải là chỉ thị của điện áp.



Hình l.17. Dùng 1 von kế để đo nguồn điện 3 pha

I.18. Dùng 3 von kế đo nguồn điện 3 pha


Để đồng thời quan sát điện áp dây của 3 pha, người ta dùng 3 von kế để đo điện áp dây giữa các pha L1 – L2; L2 – L3; L1 – L3 (hình I.18).



Hình I.18. Dùng 3 von kế để đo nguồn điện 3 pha

I.19. Dùng von kế và công tắc chuyển mạch đo điện áp cả 3 pha

Có thể sử dụng 1 von kế để đo nguồn điện 3 pha, bằng cách sử dụng 1 chuyển mạch. Trong hình 1.19, SA là công tắc chuyển mạch đo điện áp dây (hoặc điện áp pha), núm xoay của công tắc chuyển mạch bố trí trên bảng điều khiển, có 3 vị trí là AB; BC; AC.




Hình I.19. Sử dụng 1 công tắc chuyển mạch và 1 von kế để đo điện áp cả 3 pha

Thông thường, von kế bao giờ cũng lắp ngay bên công tắc chuyển mạch, khi quay núm của công tắc, sẽ đo được các điện áp.

l.20. Dùng von kế bán dẫn bảo vệ quá điện áp

Mạch điện hình I.20, có thể trực tiếp đấu vào nguồn 220V xoay chiều, hoặc đấu vào đầu ra của ổn áp xoay chiều. Khi điện áp vượt quá đến 240V~ 250V, mạch điện tác động, bảo vệ thiết bị dùng điện.

Nguyên lý làm việc của mạch như sau: Điện áp xoay chiều phía thứ cáp của biến áp T là 22V. Khi điện áp nguồn lớn hơn điện áp định mức, điện áp thứ cáp của biến áp T cũng tăng lên, làm thông mạch diốt ổn áp Đ2, đưa điện áp đến cực điều khiến G của thyristo Th, Th dẫn, làm cho role K có điện và tác động, tiếp điểm của K là K1; K2 mở, cất nguồn điện đến thiết bị dùng, thiết bị là loại bảo vệ an toàn khi quá áp. Đồng thời role K cũng chuyển mạch tiếp điểm K5, K6 báo động tình trạng quá áp qua đèn L1; L2.




Hình I.20. Bảo vẽ quá điện áp bằng von kế bán dẫn

I.21. Dùng von kế để xác định đầu đầu; đầu cuối của cuộn dây động cơ điện

Trong thực tế thường gặp yêu cầu: Xác định đúng đầu đầu, đầu cuối của các cuộn dây của động cơ điện, trước khi nối chúng với nhau cho động cơ làm việc. Để làm được việc này trước tiên, dùng đồng hồ vạn năng, thang đo R×1Ω để tìm các cuộn dây của cùng một pha, xác định đầu vào và ra, ví dụ W1 (vào); W2 (ra). Sau đó, lấy 1 von kế xoay chiều, thang đo 0~50V nối vào đầu W1, W2, các đầu dây 2 pha còn lại đấu nối tiếp nhau tuỳ ý, đưa điện áp xoay chiều 36V vào 2 đầu dẫn ra của 2 cuộn dây kia – hình I.21a. Đóng cầu dao CD, nếu von kế

chỉ diên áp ~36V, chứng tỏ 2 đầu dây của 2 cuộn đó đấu nối tiếp đúng, đánh dấu: một dầu là U1 và một đầu là V1, 2 đầu kia tương ứng là U2; V2. Nếu PV không dao động, chứng tỏ 2 cuộn dây đầu ngược đầu (tức là đầu vào pha này đấu với đầu vào pha kia), như hình I.21b, cắt nguồn và đáo lại cách đấu, ta sẽ tìm được đúng đầu vào, đầu ra của các cuộn dây.




Hình I.21. Dùng von kế để xác dịnh đấu vào, đấu ra của các cuộn dây trong động cơ điện 3 pha

2.22. Dùng von kế và bóng đèn xác định đầu dây pha của cuộn dây động cơ

Đôi khi do một nguyên nhân nào đó (quấn lại, sửa chữa) cần phải xác định các đầu dây của từng pha của động cơ không đồng bộ 3 pha trước khi đấu lại chúng theo sơ đồ mong muốn (đấu sao hoặc tam giác). Cách làm như sau:

1— Tìm các cuộn dây của 1 pha: Lấy 1 bóng đèn sợi đốt 220V/25W, đấu dây để bóng đèn sáng, lúc này 2 đầu dây đó là của 1 cuộn dây (hình I.22a). Dùng phương pháp đó để xác định các đầu dây của 2 cuộn kia.

2– Phân biệt đầu vào và ra của 1 cuộn dây: Lấy các đầu dây của 2 pha bất kỳ. đấu nổi tiếp nhau, rồi đấu nối tiếp với 1 von kế 250V. Sau đó đưa nguồn điện ~220V vào cuộn dây pha thứ 3 (hình I.22b). Nếu như các đầu dây của cuộn đây 2 pha kia đấu khác nhau (tức là đầu cuối của 1 cuộn đấu với đầu đầu của cuộn kia), thì khi pha thứ 3 có điện áp, von kế sẽ có chỉ số. Nếu các dầu dây của các cuộn kia đấu cùng tên (đầu vào của cuộn pha W1 đấu với đầu vào cuộn V1), thì khi có điện áp vào pha thứ 3, kim von kế không đao động. Sau khi đã xác định được đầu vào và ra của 2 cuộn pha, cũng dùng phương pháp tương tự để xác định đầu đầu và đầu cuối của cuộn dây thứ 3. Việc đấu thêm đèn D vào mạch nhằm báo có dòng điện trong cuộn dây.




Hình I.22. Cách xác định các đầu cây của động cơ không đồng bộ 3 pha

I.23. Dùng von kế thí nghiệm để đo điện áp hút và nhả của cuộn dây role xoay chiều

Ở một số vùng, điện áp nguồn điện thường bị sụt thấp, nếu điện áp hút của các cuộn dây rơle xoay chiều chọn quá cao, sẽ ảnh hưởng đến tình trạng làm việc các role. Nên rất cần thực hiện các thử nghiệm này.

Phương pháp thừ nghiệm như sau: Dùng biến áp tự ngẫu TBA, ban đầu đặt ở mức điện áp ra 0V, 2 đầu ra của TBA nổi vào 2 đầu cuộn dây role (hình I.23). Sau khi đóng cầu dao CD, điều chính chậm để tăng điện áp. Khi nghe thấy tiếng đóng tiếp điểm làm việc của role, điện



Hình I. 23. Mạch điện thí nghiệm xác định điện áp hút, nhả của cuộn dây role


áp von kế chỉ sẽ là điện áp tác động của role; sau đó điều chỉnh giảm diện áp, khi nghe thấy tiếng cắt tiếp điểm làm việc của role, giá trị von kế chỉ khi này là điện áp ngừng tác động của role. Nếu muốn tăng hay giảm điện áp tác động của role cho phù hợp với điện áp lưới, ta điều chỉnh độ cāng của lò xo kéo tiếp điểm, sau đó cần thí nghiệm lại từ đầu để xác định đúng điện áp tác động của role.

1.24. Dùng milivon kế và thiết bị xác định ngắn mạch để kiểm tra roto đồng cơ

Ta biết rằng 1V = 1000mV, tức là đơn vị đo của milivon kế (viết tắt là mV) là 1/1000V. Sự cố đứt thanh dẫn của roto động cơ điện lồng sóc có thể dùng thiết bị xác định ngắn mạch để kiểm tra (hình I.24). Qua đó thấy rằng khi đặt roto động cơ lên trên lỗi thép 1 và đóng điện, dùng lỗi thép II, kiểm tra ven theo các rãnh, nếu thanh dẫn roto đứt, chỉ số của mV kế PV sẽ tăng lên.

Thiết bị xác định ngắn mạch chế tạo như sau: Lõi sắt I và II dùng tôn Silic dây 0,35 ~ 0,50 ghép thành, trên lỗi sắt I chỉ

cuon 2 cuọn đây đấu nối tiếp, nếu đùng điện ấp 220V, cấn dùng đây emay đường kính 1,0mm, mỗi cuộn cuôn 600 vồng; Lỗi sai 2 chi cuốn I cuộn đây, đường kính 0,19mm, 2500 vồng.



Hình I.24. Mạch điện kiểm tra, phát hiện thanh dẫn của roto lống sóc bị đứt

Chương 3


ĐỒNG HỒ ĐO TẦN SỐ DÒNG ĐIỆN (TẦN SỐ KẾ; Hz - KẾ)

Có nhiều loại đồng hồ đo tần số dòng điện, như: Tần số kế điện động, tần số kế điện từ, tần số kế điện tử v.v...

Tần số kế dùng để đo sự thay đổi của tần số dòng điện, dùng trong các tử điều khiển máy phát điện, trạm biến áp v.v...

1.25. Nguyên lý làm việc của tần số kế

Tần số kế chỉ thị tần số của điện áp, quan sát chí thi của tần số kế cho ta biết điện áp có nằm trong vùng 50Hz không. Sơ đồ một tần số kế kiểu điện đông giới thiêu trên hình I.25a, nguyên lý cấu tao cho ở hình I.25b. Trong hình I.25b, A là cuộn dây tĩnh, B1; B2 là cuộn dây động, đồng hồ không có dây lò xo xoắn tạo mômen phản lực đưa về giá trị 0. Mômen xoấn và mômen phản lực đều do sức điện động tạo ra. Cuốn dây tĩnh có 2 phần, đặt song song nhau, tao nên từ trường so



Hình I.25. Cấu tạo của tấn số kế điện động


lệch, cân bằng. Góc nghiêng của mặt phẳng của 2 cuộn đây động B1 và B2 lệch nhau 90°, trên cùng 1 trục. Khi tần số kế không làm việc, kim chỉ không bắt buộc phải chỉ vi trí "0".

1.26. Ứng dụng cơ bản của tần số kế

Hình thức bên ngoài của tần số kế cũng giống như von kế, ký hiệu trên sơ đồ điện cho ở hình I.26a, ký hiệu chữ là Hz. Do tần số kế chỉ có 2 đầu đấu đây, nên điện trở cuộn dây rất lớn, giống như von kế khi đấu trực tiếp vào nguồn điện, nên có thể đấu đây tần số kế vào mạch điện như hình I.26b. Đây là sơ đồ đấu đây tần số kế thường gặp trong các sơ đồ đấu điện trước đây.

Sơ đồ hình 1.26c là mạch đấu dây cơ bản của tần số kế.

Tần số kế chủ yếu dùng trong các từ điện của máy phát diện, phòng điều khiến các trạm biến áp. Hình I.26d mô tả từ diện một trạm phát thuý điện loại nhỏ có lấp tần số kế, von kế, người vận hành quan sát tần số và diện áp để điều chính số vòng quay của tuabin thuỷ điện, nhằm giữ ổn định tần số và điện áp của máy phát.



Hình 1.26, Ký hiệu, mạch nổi dây, tủ điện có mắc tần số kế


Chương 4

WAT KẾ - ĐỒNG HỔ ĐO CÔNG SUẤT ĐIỆN

Wat kế là đồng hổ đo điện, dùng để xác định công suất điện. Ta biết rằng, trong mạch điện l chiều, công suất tính bằng công thức P = UI; trong mạch điện xoay chiều, công suất tính bằng công thức P = UI cosφ; tức là công suất phản ánh bởi tích số của dòng điện I và điện áp U với hệ số cos của gốc lệch pha φ giữa dòng điện và điện áp. Wat kế thường dùng trong các tủ báng điện là wat kế loại điện động, đây là loại wat kế được trình bày trong chương này.

I.27. Ký hiệu wat kế trên sơ đổ điện

Ký hiệu chữ của wat kế là W, hình I.27a là ký hiệu của wat kế trên sơ đồ điện. Trong thực tế, wat kế có 4 cọc đấu đây, như hình I.27b. Hình I.27c vẽ cuộn dòng điện (nằm ngang) và cuộn điện áp (đứng). Trong một số sơ đồ điện, biểu diễn wat kế như hình I.27d. Trong nhiều bản vẽ thi công điện, còn biểu diễn wat kế như hình I.27e, biểu diễn riêng cuộn dòng điện và cuôn điện áp.




Hình l.27. Các dạng ký hiệu của wat kế trong sơ đổ điện

I.28. Cách đấu dây wat kế 1 pha

Wat kế có 2 cuộn dây độc lập, để không đấu nhằm, các dầu vào cuộn đồng điện và điện ấp có đánh dấu riêng là dấu *, và gọi đó là "đầu phát". Quy tắc đấu đây wat kế như sau:

- 1- Đầu cuộn dòng điện, có dấu *, phải đấu với một đầu của điện nguồn, đầu kia đấu nối tiếp với phụ tải, tức là cuộn dòng đấu nối tiếp trong mạch điện.
- 2- Đầu có dấu * của cuộn điện áp, có thể đấu với bất cứ đầu nào của cuộn dòng điện cũng được, nhưng đầu kia phải đấu với đầu khác của phụ tải. Cuộn điện áp đấu song song với nguồn điện. Nếu không như vậy, là đấu ngược và wat kế sẽ quay ngược.



Hình I.28. Cách đấu dây cho wat kế 1 pha


a) Cuộn dây điện áp của wat kế đấu trước, b) Cuộn dây điện áp của wat kế đấu sau

1.29. Wat kế hệ số công suất thấp, có cuộn bù

Wat kế hệ số công suất thấp dùng để đo công suất điện trong các mạng điện xoay chiều có hệ số công suất thấp, cũng dùng để đo công suất nhỏ trong các mạng điện xoay chiều và một chiều.

Do công suất mạng điện là Ulcosφ, mà cosφ nhỏ, nên chỉ


số công suất nhỏ, vì vậy nêu dùng wat kế phổ thông thì số vòng quay sẽ nhỏ. Hình I.29a là mạch điện dùng wat kế có hệ số công suất thấp có cuộn bù, cũng giống cách đấu dây của cuộn điện áp đấu sau (như hình I.29b), ta thây nhánh điện áp của wat kế hệ số công suất thấp có thêm cuộn dây A, cuộn đây này gọi là cuộn bù. Cuộn này được quấn chồng trên cuộn đòng điện có hướng cuốn ngược, vì vậy dòng điện đi qua cuộn bù bằng dòng điện đi qua cuộn điện áp, nhưng hướng từ trường ngược lại so với hướng từ trường cuộn dòng điện, có tác dụng khử được sai số gây ra bởi dòng điện trong cuộn dòng điện, bao lấy mạch điện áp.



Hình I.29. Cách nối wat kể có cuộn bù


I.30. Wat kể hệ số công suất thấp, 1 pha, có bù điện dung

Trong một số wat kế hệ số công suất thấp, áp dụng cách lắp 1 tụ điện để khử sai số, nguyên lý như I.30. Trên điện trở phụ của cuộn điện áp lắp song song 1 tụ điện C, làm cho trở kháng của nhánh điện áp có tính thuần trở. Như vậy khử được các ảnh hưởng của sai số.



Hinh I.30, Mạch nối wat kế hệ số công suất thấp có bù điện dung

1.31. Wat kế 1 pha, đo công suất lưới điện 3 pha đối xứng




Hình I.31. Dùng wat kế 1 pha đo công suất lưới điện 3 pha đối xứng

Trong lưới điện 3 pha 4 dây, nếu nguồn và tái đối xứng, chí cần 1 wat kế, đấu theo sơ đồ như hình I.31 là có thể đo được công suất. Trong mạch điện này, cuộn dòng điện đấu nối tiếp với 1 dây pha trong 3 pha, vì dòng điện đi trong cuộn dòng là dòng điện pha; đầu không phải

dầu phát của cuộn điện áp dấu với dây trung tính, như vậy điện áp trên cuộn điện áp của wat kế là điện áp pha, lệch pha dòng điện trong 2 cuộn dây của wat kế cũng là lệch pha giữa dòng và áp của dây pha. Cho nên giá trị đọc trên wat kế là công suất của 1 pha của phụ tải đối xứng trong lưới điện 3 pha, 4 dây, để biết công suất 3 pha chỉ cần nhân với 3, ta có công suất của cả 3 pha.

l.32. Dùng 3 wat kế 1 pha, đo công suất lưới điện 3 pha, 4 dây, không đối xứng

Khi phụ tải là 3 pha không đối xứng, phải dùng 3 wat kế 1 pha để đo công suất, mạch điện nối như hình I.32. Cách đấu nối wat kế cũng giống như khi đấu 1 wat kế để đo công suất trong lưới 3 pha, 4 dây đối xứng, tức là cuộn dòng đấu nối tiếp với phụ tải từng




Hình I.32. Sơ đổ mạch điện dùng 3 wat kế để đo công suất lưới điện 3 pha không đối xứng

pha. Đầu có dấu * của 3 cuộn điện áp của 3 wat kế đấu với đầu * của cuộn đồng, đầu kia đấu với đầy trung tính. Như vậy, mỗi wat kế đo công suất mỗi pha, công suất 3 pha bằng tổng công suất của 3 wat kế cộng lại.

1.33. Dùng 2 wat kế 1 pha, đo công suất lưới điện 3 pha, 3 dây

Trong lưới 3 pha, 3 dây, để đo công suất 3 pha, thường dùng sơ đồ "2 wat kế", như hình I.33. Cuộn dòng của wat kế W1 đấu nối tiếp với pha A, có dòng I_A đi qua. Đầu * của cuộn điện áp cũng đấu với pha A, đầu kia đấu với pha C, như vậy, điện áp đặt vào cuộn điện áp của wat kế W1 là U_{AC} . Cuộn





Hình I.33. Đo công suất lưới điện 3 pha bằng 2 wat kế

dòng của wat kế W2 đấu vào pha B, có dòng I_B đi qua, đầu * của cuộn điện áp cũng đấu với pha B, đầu kia đấu với pha C, như vậy, điện áp đặt vào cuộn điện áp của wat kế W2 là U_{BC} . Với cách đấu này, tổng các số đọc công suất của 2 đồng hồ chính là công suất của 3 pha.

1.34. Wat kế kép 3 pha và cách đấu dây


Để đo công suất 3 pha, nói chung là dùng wat kế 3 pha. Wat kế 3 pha về nguyên lý là dùng ghép 2 wat kế 1 pha, như ví dụ hình I.34. Hình I.34a là wat kế 3 pha có 2 cụm độc lập, lắp trên cùng I khung, một cụm tương đương với 1 wat kế 1 pha. Phần động của 2 cụm này về cơ khí cùng nằm trên một trục quay, và quay độc lập với nhau, dựa vào đó có thể trực tiếp đo công suất mạch điện 3 pha, 3 dây. Wat kế này gọi là wat kế 3 pha kép, có 7 cọc đấu dây, trong đó có 4 cọc đấu dây là của cuộn dòng, 3 cọc là của cuộn điện áp, đấu wat kế như hình I.34b.





Hình I.34. Wat kế 3 pha và cách nổi dây

I.35. Wat kế kiểu điện động sắt từ



Hình I.35. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của wat kế kiểu điện đòng sắt từ

Trong hình I.35, giới thiệu sơ đồ kết cấu của 1 wat kế kiểu điện động sắt từ. A1; A2 là các cuộn đây cố định; B1; B2 là các cuộn động; C1, C2 là các mạch từ, vì thế được gọi là wat kế kiểu điện động sắt từ. Cuộn dây động B1 & B2 cùng nằm trên 1 mặt phẳng, đối xứng với nhau và cùng quay quanh 1 trục. Trên trục có

gắn kim chỉ thị. Từ thông của các cuộn dây tĩnh, phân biệt đi theo các mạch từ C1, C2, đi qua khe hở không khí để khép kín mạch. Mômen xoắn của mỗi bộ phận sinh ra nhờ lực tác dụng tương hỗ giữa cuộn dây cố định A1, A2 với dòng điện của cuộn dây động của từng bộ phận đó. Tổng hợp lại sẽ làm quay các phần động.

Wat kế sắt từ tạo thành mạch từ do các lỗi thép, bởi vậy lực do các cuộn dây tĩnh tạo ra rất lớn, cho nên dù kết cấu nhỏ gọn nhưng vẫn có mômen quay lớn và ít bị ảnh hưởng của từ trường ngoài, không cần có các bảo vê từ đặc biệt.

Hiện nay, các wat kế hữu công, wat kế vô công, wat kế bội số và tần số kế hầu như đều áp dụng kết cấu đo kiểu sắt từ điện động. Các đồng hồ đo dùng trong các bộ biến tần, các động cơ này đều dùng kiểu kết cấu này.

Chương 5


ĐỒNG HỒ ĐO HỆ SỐ CÔNG SUẤT (ĐỒNG HỔ COSφ) VÀ ĐỒNG HỒ ĐỒNG BỘ

Đồng hồ cosφ dùng để đo góc lệch pha giữa dòng điện và điện áp trong mạch điện xoay chiều. Đây là loại đồng hồ rất quan trọng để đo cosφ của lưới điện.

Đồng hồ cosq còn gọi là đồng hồ đo góc lệch pha.

I.36. Đồng hổ cosφ điện động 1 pha

Trong hình I.36, giới thiệu sơ đồ cấu tạo 1 đồng hồ cosφ kiểu điện động; A là các cuộn dây tĩnh; B1, B2 là các cuộn dây động; L1 là điện cảm; R1, R2 là các điện trở phụ.




Hình I.36. Cấu tạo của đồng hồ cosφ điện động 1 pha

Đặc điểm của đồng hồ cosφ là khung quay không sinh ra mômen xoắn ngược, các mômen xoắn ngược và xuôi đều do lực điện từ sản sinh ra và đều có tác dụng.

Kết câu của đồng hồ như hình I.36a, gồm các khung dây cố định A và 2 khung dây động B1, B2. Khung dây cố định phân thành 2 cuộn, tạo từ trường so lệch đồng đều giữa không gian nằm giữa các cuộn động. Sơ đồ mạch điện như hình I.36b, phía trong đường bao chấm chấm là sơ đồ đấu dây phía trong nội bộ đồng hồ. Khi đo, cuộn cố định đấu nối tiếp với mạch điện cần đo, cuộn dây động B1 đấu nối tiếp với điện trở R1 và điện cảm L1, cuộn dây động B2 đấu nối tiếp với điện trở R2, sau đó đồng thời đấu song song cả 2 mạch điện với nhau.

I.37. Ký hiệu của đồng hồ cosφ

Đồng hồ cosφ có hình dáng ngoài thể hiện ở hình I.37a. Ký hiệu hình của đồng hồ trên sơ đồ điện như hình I.37b, c, d, e, f, g, h. Ký hiệu chữ trên sơ đồ điện là cosφ.




Hình 1.37. Hình dáng bên ngoài và ký hiệu của đồng hồ cosợ trên sơ đồ điện

I.38. Sử dụng đồng hồ cosφ một pha

Cách dùng đồng hồ cosφ một pha

- 1- Trước khi sử dụng, kim đồng hỗ có thể nằm ở bất kỳ vi trí nào, đừng cho là đồng hồ hỏng.
- 2- Khi chọn đồng hồ, cần chú ý giới hạn điện áp và dòng điện. Giới hạn điện áp và dòng điện là các giá trị không được vượt qua khi dùng đồng hổ.
- 3- Cách đấu dây của đồng hồ cosφ và wat kế giống nhau, đều có 2 cọc dòng điện và 2 cọc điện áp. Các "đầu máy phát" của cuộn dòng và áp đều có dấu *, tương tự như wat kế.




Hình I.38. Sơ đồ nói đồng hố cosφ a) Cuộn điện áp đấu trước; b) Cuộn điện áp đầu sau.

1.39. Đấu nối đồng hồ cosφ

Đồng hồ cos 3 pha dùng để đo góc lệch pha của phụ tải đối xứng trong lưới điện 3 pha, 3 dây. Cách đấu nối như hình I.39. So sánh với hình I.36 cho thấy có sự khác nhau như sau: cuộn BI của đồng hồ 3 pha chỉ đấu nối tiếp với điện trở RI, vì mạch điện 2 cuộn dây động là thuần trở. Nhưng dòng điện trong chúng không cùng pha. Khi chọn thông số hợp lý, có thể làm cho góc lệch pha của đồng hồ và góc lệch pha của phụ tải có một quan hệ nhất định. Cách dùng đồng hồ cos tương tự

cách dùng wat kế. Cần thấy rằng, giống như wat kế điện động sắt từ, ta cũng có đồng hồ cosφ điện động sắt từ.



Hình I.39. Nỗi đồng hồ cos ở mạch 3 pha có tài đối xứng


1.40. Đồng hồ đồng bộ

Đồng hồ đồng bộ là đồng hồ điện dùng giữa các máy phát điện đồng bộ, giữa các máy phát điện đồng bộ và lưới điện, để kiểm tra tần số và độ lệch pha giữa các dòng điện.

Nguyên lý làm việc và đấu dây của đồng hồ đồng bộ

Đồng hồ đồng bộ dùng song song trong hệ thống máy phát điện đồng bộ và lưới điện, kiểm tra tần số và độ lệch pha giữa các phần tử. Kiểu đồng hồ được dùng phổ biến là so sánh dòng điện dùng mômen lực điện từ, nguyên lý làm việc như hình I.40a. Đồng hồ có 2 cuộn dây A1, A2 vuông góc với nhau, và cuộn dây trụ tròn A. Bộ phận quay là trục, vỏ trục, 2 lá sắt hình quạt, kim chỉ thị. Hiệu áp 3 pha của máy phát đưa song song vào 2 cuộn dây A1, A2 sinh ra từ trường quay có dạng elíp. Điện áp lưới điện đưa vào cuộn dây A, sinh ra từ trường dạng xung. Khi tần số điện áp máy phát và lưới điện bằng nhau, vị trí pha giống nhau, kim chỉ thị sẽ nằm trên vạch "Đồng bộ" của đồng hồ (vạch đỏ). Nếu tần số như nhau, nhưng pha khác nhau, kim sẽ nằm ở vị trí "Pha khác nhau". Nếu tần số khác nhau,

kim sẽ không ngừng dao động, khi tần số máy phát lớn hơn tần số lưới, kim chỉ thị lệch về phía thuận chiều kim đồng hồ, và ngược lại. Khi tần số khác nhau rất nhiều, tốc độ dao động của kim càng nhanh. Khi kim chỉ của đồng hồ đồng bộ nằm ở vach đỏ (hình I.40b), khi đó các thông số của máy phát đã đồng bộ với các thông số của lưới điện, có thể đóng máy phát để hoà vào lưới điện.




Hình l.40. Sơ đổ đấu dãy của đồng hố đồng bộ

Chương 6

ĐIỆN NĂNG KẾ (CÔNGTƠ)

Điện năng kế, còn gọi là côngtơ, viết tắt là Wh, là đồng hồ điện dùng để xác định diện năng tiêu thụ từ lưới điện. Ngày nay do điện năng được sử dụng rộng rãi, nên các đồng hồ đo điện năng được sử dụng rông rãi.

1.41. Cấu tạo côngtơ điện 1 pha (hình 1.41)




Hình I.41. Cấu tạo côngtơ điện 1 pha

Côngtơ điện I pha gồm I cuôn dòng điện. I cuộn diễn áp, I đĩa nhôm, nam châm vĩnh cứu, bộ đếm số vòng quay và các cọc đấu dây. Thường gặp là côngtơ I pha (còn gọi là côngtơ điện I linh kiện).

1.42. Cấu tạo côngtơ điện 2 linh kiện (côngtơ kép - 3 pha)


Cấu tạo của côngtơ điện kép đo diện năng 3 pha (còn gọi là côngtơ 2 linh kiện) cho ở hình I.42 là tổ hợp của 2 côngtơ điện 1 linh kiện (1 pha), cùng thông qua 1 trục để quay bộ bánh răng, đến bộ đếm số vòng quay. Thích hợp cho việc đo điện năng tiêu thụ của các tải điện 3 pha.



Hình I.42. Câu tạo côngtơ điện kép đo điện năng 3 pha

1.43, Côngtơ điện 3 pha (hình 1.43)

Côngtơ 3 pha là do 3 côngtơ điện 1 pha ghép lại. Khi có dòng điện 3 pha đi qua, 3 đĩa nhôm làm quay một trực có bánh rằng kéo bộ đếm số vòng quay, tức là số điện nằng tiêu thụ của 3 pha. Côngtơ này thường dùng trong lưới điện 3 pha, 4 dây.




Hình I.43. Cấu tạo của côngtơ 3 pha

1.44. Ký hiệu và cọc đấu dây của côngtơ điện 1 pha


Hình I.44a là ký hiệu của côngtơ trên sơ đồ điện. Hình I.44b, c là sơ đồ đấu dây côngtơ điện 1 pha, cọc 1 là dây pha

vào, cọc 3 nối với tải; cọc 4 và 5 nối với trung tính. Hình I.43d, e là ký hiệu côngtơ trên bản vẽ điện. Hình I.44f, g là hình dáng ngoài và hình dạng hộp đấu dây của côngtơ điện 1 pha.



Hình I.44. Ký hiệu và cọc đấu dày côngtơ 1 pha

1.45. Côngtơ điện dùng cho lưới 3 pha, 4 dây




Hình I.45. Côngtơ điện 3 pha và hộp đấu dây

Côngtơ điện dùng cho lưới 3 pha, 4 dây cho ở hình L45, hình dưới là hộp đấu dây bố trí phía dưới côngtơ, ở trong hộp có 11 cọc đấu dây, cọc 2; 5; 8 là các đấu dây của cuộn điện áp. 3 đầu này để đấu với cọc điện nguồn 1; 4; 7.

l.46. Đấu dây côngtơ điện 3 pha dùng cho lưới 3 pha, 4 dây


Hình I.46a là sơ đồ đấu dây vào của côngtơ 3 pha, 4 dấy. Hình I.46b là sơ đồ đấu dây ra. Hình I.46c là sơ đồ đấu dây ra côngtơ và cầu dao tổng. Dây vào côngtơ lấy trực tiếp từ nguồn điện, không qua cầu dao tổng.



Hình l.46. Đấu dây cho côngtơ điện dùng cho lưới 3 pha, 4 dây

1.47. Đấu dây côngtơ điện dùng cho lưới 3 pha, 3 dây


Hình L47 giới thiệu cách nối dây cho côngtơ 3 pha dùng ở lưới điện 3 pha, 3 đây. Hình phía dưới chỉ dẫn dây vào, dây ra của côngtơ (có mũi tên chỉ đình).



Hìπh l.47, Nối dây cho côngtơ 3 pha dùng ở lưới điện 3 pha, 3 dây

I.48. Côngtơ 1 pha trong mạng Iưới cung cấp điện (hình I.48)


Dòng điện phụ tải I, không bị rò ri đi qua cuộn dòng điện, điện áp U đặt lèn tải đấu với cuộn điện áp. Cách đấu này có thể đo được điện năng hữu công của lưới 1 pha 2 dây.



Hình I.48. Nối côngtơ 1 pha trong lưới điện 1 pha


1.49. Một loại côngươ 1 pha có cách đấu dây ít gặp (hình 1.49)

Loại côngtơ 1 pha này có cách đấu dây ít gặp. Khi dấu dây cần chú ý, nếu cử đấu như hình I.48, phụ tải sẽ không có điện. Lưu ý là cuộn dòng điện có điện trở thấp hơn cuộn điện áp. Do vậy để nối đúng cần kiểm tra xác định đúng chân nào nối với cuộn dòng điện, chân nào nối với cuôn điên áp.



Hình I.49. Một loại côngtơ có cách nối dãy ít gặp

i.50. Đấu dây côngtơ điện 1 pha dùng ở lưới 3 pha, 3 dây, nhờ trung tính nhân tạo điện cảm




Hình l.50. Nối côngtơ 1 pha trong lưới điện 3 pha, 3 dây nhờ trung tính nhân tạo điện cảm

Với các hô dùng điền điện áp thấp, nếu điện nguồn là lưới 3 pha, 3 dây (không có dây trung tính), để dùng được côngtơ 1 pha cần phải tao ra dây trung tính nhân tao (hình I.50). Trong hình, trở kháng của cuốn L₁, L₂ R∟ và trở kháng của cuộn điển áp của côngtơ là bằng nhau, nếu cùng với cuôn điện áp đấu thành Y, thì có thể đo được điện năng của tải R₁.

l.50. Đấu dây côngtơ điện 1 pha trong lưới 3 pha, 3 dây, nhờ trung tính nhân tạo thuần trở (hình l.50)

Khi dùng điện trở R_c , R_B là thuần trở, đo cuộn điện áp của côngtơ có cảm kháng lớn, điện trở nhỏ, tức là gần như thuần


cảm kháng, khi đấu Y thì trở kháng cũng giống nhau, nhưng do góc lệch pha của dòng và áp khác nhau, nên điểm trung tính nhân tạo lệch từ điểm 0 sang điểm N, do đó làm cho điện áp giáng trên cuộn điện áp tăng lên, nên làm thay đổi theo sự thay đổi của dòng và áp của phụ tải.



Hình I.51. Đấu dây côngtơ điện 1 pha trong lưới 3 pha, 3 dây nhờ trung tính nhân tạo thuẩn trở

1.52. Đấu dây côngtơ điện 1 pha trong lưới 3 pha, 3 dây, nhờ trung tính nhân tạo kiểu điện trở, điện dung (hình 1.52)


Trong thực tế, việc đưa thêm cảm kháng vào không phải là dễ dàng, do khó chế tạo đúng, nên người ta dùng cách đấu dây như hình vẽ I.52. Trong ví dụ này, vẫn dùng 1 tụ có dung lượng nhỏ C và 2 điện trở thuần R & R_C , là có thể hoà hợp với cảm kháng của cuộn điện áp của côngtơ.



Hình I.52. Đấu dây côngtơ điện 1 pha trong lưới 3 pha, 3 dây nhờ trung tính nhân tạo kiểu điện trở, điện dụng

1.53. Đấu dây côngtơ điện 1 pha trong mạch 3 pha, 3 dây (hình 1.53)

Với điện áp chuẩn, cuộn điện áp của côngtơ đấu giữa 2 pha, tức là điện áp dây, nên các giá trị đo của đồng hồ cần chia cho 1, 5, mới là giá trị thực của điện năng tiêu thụ của lưới 1 pha.




Hình I.53. Đấu đáy côngtơ điện 1 pha trong mạch 3 pha, 3 dây

1.54. Đấu dây 3 côngtơ điện 1 pha đo trong lưới 3 pha, 4 dây (hình 1.54)

Khi đấu dày 3 côngtơ 1 pha do điện năng ở lưới 3 pha, 4 dây, cần chú ý các điểm sau:

- 1- Các cọc đấu dây của 3 côngtơ có ký hiệu độc lập với nhau, ở móc treo trên cọc đấu dây 1 không được bỏ đi.
- 2- Dây vào và ra của mỗi côngtơ không được đấu lẫn lộn, mỗi côngtơ đo 1 pha.
- 3- Ba đầu cuối của cuộn điện áp đấu với nhau, sau đó đấu với đây trung tính của nguồn điện.
- 4- Tổng điện năng tiêu thụ bằng tổng điện năng đo được trên 3 côngtơ.




Hình I.54. Đấu dây côngtơ điện 1 pha trong lưới 3 pha, 4 dây

1.55. Dùng 2 côngtơ điện 1 pha để thay thế côngtơ 3 pha, 3 dây

Khi phụ tải là điện cảm, cosφ ~< 0,5, mômen quay của côngtơ Wh2 rất nhỏ, nên sai số đo lớn. Khi phụ tải là điện dung, côngtơ Wh2 cũng ở tình trạng tương tự, nếu dùng 2 côngtơ điện I pha tiêu chuẩn đấu nối như hình I.55, so sánh với 3 phụ tải thực đo bởi 1 côngtơ 3 pha hữu công, khi cosφ ~< 0,5, côngtơ 1 pha tiêu chuẩn, 1 cái quay thuận, 1 cái quay ngược, số đọc là âm. Để số đo là chính xác, cần đổi đấu nối côngtơ quay ngược;

Sau khi đổi đấu nối, côngtơ sẽ quay thuận. Ưu điểm chủ yếu khi dùng 2 (hoặc 3) côngtơ 1 pha thay cho 1 côngtơ 3 pha là:


- 1- Ở các vùng nhiều sét đánh, côngtơ 1 pha do có đầu điện áp cách xa nhau, nên ít bị hư hóng.
- 2- Khi đứt dây điện ấp, côngtơ không quay, nên dễ phát hiện kip thời, còn côngtơ 3 pha vẫn quay, rất khó phát hiện.



Hình I.55. Sơ đổ dùng 2 côngtơ 1 pha tiêu chuẩn để thay thế côngtơ 3 pha, 3 dáy

1.56. Dùng 2 côngtơ đo điện năng của phụ tải lưới 2 pha, 3 dây

Mạch điện đấu như hình 1.56. Với mạch nối như vậy sẽ có các chú ý sau: lưới 3 pha, 4 dây, nhưng phụ tải chỉ dùng 2 pha và 1 dây trung tính (coi như bỏ pha C), nên điện áp định mức của côngtơ phải là điện áp đây.




Hình l.56. Mạch điện dùng 2 côngtơ đo điện năng của phụ tải dùng 2 pha và dây trung tính

1.57. Sự quay ngược bình thường của côngtơ (I)

Khi dùng 2 côngtơ 1 pha để xác định điện năng hữu công và hệ số cosφ của 3 pha, góc lệch pha φ lớn hơn 60°, tức là hệ


số công suất nhỏ hơn 1/2, tức là đấu với dòng điện pha A, côngtơ có điện áp giữa pha A, B sẽ quay ngược, vì lúc này hướng điện áp không đổi, dòng điện vượt trước điện áp 180°.



Hình 1.57. Hiện tượng quay ngược của côngtơ

1.58. Sự quay ngược bình thường của côngtơ (II) (hình 1.58)


Khi lấp 2 côngtơ vào bảng điều khiển 1 động cơ điện, khi động cơ chay với tốc đô cao và đông cơ đấu song song với phu tải khác, động cơ này vẫn hành như 1 máy phát điện, cấp điện lên lưới, nên góc dòng điện quay ngược 180°, côngtơ cũng quay ngược. Lúc này nếu trên bằng điện lắp côngtơ vô công, côngtơ vô công quay thuân, vì động cơ hấp thu dòng điện vô công từ lưới điển để kích từ.



Hình I.58. Mô tả hiện trạng phụ tải dẫn đến côngtơ quay ngược

1.59. Sơ đổ dùng côngtơ 3 pha thay cho côngtơ 1 pha


Nếu không có côngtơ 1 pha phù hợp để đo điện năng hữu công của lưới 1 pha 2 dây, ví dụ như đo điện năng của máy hàn điện 380V, ta có thể dùng côngtơ 3 pha (kép), áp dụng sơ đồ đấu dây như hình 1.59.



Hình 1.59. Sơ đổ nổi dây côngtơ 3 pha khi dùng thay thể côngtơ 1 pha

1.60. Sơ đổ dùng côngtơ 3 pha, 3 dây, trực tiếp đo điện năng hữu công lưới điện 3 pha


Điện áp dây của lưới điện 3 pha, 3 dây được lấy từ biến áp T (3,3kV/0,22kV), để đo điện năng của lưới cấp cho phụ tải người ta dùng côngtơ 3 pha có sơ đồ nối dây như hình I.60.



Hình l.60. Sơ đồ nối dây của côngtơ 3 pha vào lưới điện 3 pha, 3 dây

I.61. Sơ đồ dùng côngtơ 3 pha, 4 dây thay cho côngtơ 3 pha, 3 dây


Trong trường hợp không có côngtơ 3 pha, 3 dây, ta dùng côngtơ 3 pha, 4 dây để đo điện năng của lưới điện 3 dây – sơ đồ nối dây như hình I.61.



Hinh l.61. Sơ đổ nối dây của côngtơ 3 pha, 4 dây dùng để đo điện năng ở lưới 3 pha, 3 dây

I.62. Sơ đồ dùng côngtơ 1 pha, 2 cuộn dòng điện để đo phụ tải 3 pha, 3 dây

Trong sơ đồ này, dùng côngtơ 1 pha có 1 cuộn điện áp và 2 cuộn dòng điện quấn ngược nhau, có cùng số vòng, để đo điện năng trong mạch 3 pha, 3 dây (hình I.61). Giá trị đo được phải nhân đôi, để có được điện năng tiêu thụ thực của phụ tải 3 pha, 3 dây.




Hình I.62. Sơ đổ nối dây của côngtơ 1 pha có 2 cuộn dòng điện để đo điện năng của lưới điện 3 pha, 3 dây

1.63. Sơ đồ dùng côngtơ 3 pha, 4 dây có cuộn dòng điện vì sai (hình 1.63)

Côngtơ điện 3 pha, 4 dây đo hữu công có cuộn dòng điện vi sai, gồm từ 2 bộ linh kiện đấu nối liền nhau, có điện áp đối xứng. Hai cuộn dòng điện trên 2 bộ linh kiện quấn ngược chiều


nhau, có số vòng bằng nhau. Về lý thuyết, số vòng dây cuộn dòng điện phải bằng số vòng dây cuộn dòng điện của côngtơ 3 pha, 3 dây tương ứng.



Hình I.63. Sơ đồ nối của côngtơ 3 pha có cuộn dòng vi sai dùng trong lưới điện 3 pha, 4 dây

1.64. Sơ đồ dùng côngtơ 3 pha, 3 dây để đo phụ tải lưới 3 pha, 4 dây

Dùng côngtơ 3 pha, 3 dây, áp dụng sơ đồ này để đo, có thể đo điện năng tiêu thụ của phụ tải lưới (hình I.64).




Hình I.64. Sơ đồ nối dây của côngtơ 3 pha, 3 dây dùng để đo điện năng của lưới 3 pha, 4 dây

Chương 7

CÔNGTƠ ĐIỆN ĐO CÔNG SUẤT VÔ CÔNG

Công suất vô công là 1 chỉ tiêu quan trọng để đanh giá chất lượng điện năng, có đơn vị đo là kVAr; Khi đo điện năng vô công, cần dùng côngtơ điện vô công. Hình dáng ngoài cua côngtơ điện vô công cũng giống như côngtơ điện hữu công, nhưng cách sử dụng và đấu nối khác nhau.

1.65. Côngtơ điện vô công 3 pha




Hình I.65. Hình dáng bên ngoài, ký hiệu và mạch điện cấu tạo của côngtơ đo điển năng vô công 3 pha

Hình dáng côngtơ điện vô công giới thiệu ở hình 1.65a, ký hiệu trên sơ đổ điện được minh hoạ ở hình 1.65b, ký hiệu chữ trên sơ đổ điện là VAr. Từ hình 1.65c thấy rằng, cấu tao của

côngtơ điện vô công giống như côngtơ điện hữu công kép. Điểm khác nhau là trên một khối linh kiện của côngtơ vô công 3 pha có 2 cuộn dòng điện, đi qua cuộn điện áp, nhưng hướng quấn dây ngược nhau.

I.66. Chuyển đổi côngtơ điện hữu công 3 pha, 4 dây thành côngtơ điện vô công 3 pha

Trong thực tế, nhiều khi cần đo điện năng vô công, nhưng trong tay lại không có côngtơ vô công mà chỉ có côngtơ 3 pha, 4 dây hữu công. Để dùng côngtơ 3 pha, 4 dây hữu công đo điện năng vô công, ta đấu dây như hình I.66.




Hình I.66. Đấu nối côngtơ đo điện năng hữu công 3 pha, 4 dây để đo điện năng võ công

I.67. Đấu dây côngtơ điện năng vô công DX2

Côngtơ điện 3 pha, 3 dây kiểu DX2 (Trung Quốc), có cấu tạo cuộn dòng điện hoàn toàn giống như côngtơ điện hữu công 3 pha, 3 dây tương ứng, cuộn áp ở trong có đấu nối tiếp với 1 điện trở, khiến từ thông do cuộn áp sinh ra chậm sau cuộn dòng 60° (hình I.67). Do từ thông của cuộn áp trong côngtơ vỏ công 3 pha, có góc lệch pha 60° , nên dùng thích hợp cho


lưới 3 pha, 3 dây điện áp gần đối xứng. Không cần dòng các pha có đối xứng hay không, vẫn có thể xác định điện năng vô công chính xác.



Hình I.67. Sơ đổ nối côngtơ đo điện năng vô công DX2

I.68. Sơ đồ đấu dây thay đổi côngtơ điện hữu công thành côngtơ võ công

Để chuyển côngtơ đo điện năng hữu công thành côngtơ đo điện năng vô công, trong mạch điện đồng hồ, cuộn điện áp được đấu nối tiếp với tụ C và điện trở R để chỉnh định dòng điện.




Hinh I.68, Chuyển đổi côngtơ đo điện năng hữu công thành côngtơ đo điện năng vò công

Chương 8

CUÔN CẨM DÒNG ĐIÊN (BIẾN DÒNG)

Cuôn cảm dòng điện được chế tạo theo nguyên lý máy biến áp, cuôn nhất thứ (cuôn sơ cấp) thường chỉ có 1 vòng dây, có thể cho dòng điện lớn đi qua, cuộn nhi thứ (thứ cấp) có nhiều vòng, chỉ cho qua dòng điện < 5A, sử dung cùng với ampe kế thang đo 0 ~ 5A. Như vây, khi có cuôn hỗ cảm dòng, các ampe kế có thể đo được các dòng điện lớn với điện áp cao, với điều kiện có cách điện cao áp tốt. Với các dòng điên ha áp cường độ lớn, khi cho qua cuốn cảm dòng, có thể dùng các ampe kế phổ thông vẫn đo được dòng điên lớn tới vài chuc nghìn ampe. Chính vì vậy, người ta còn gọi cuôn cảm dòng là các đồng hồ sơ cấp (đồng hồ nhất thứ), còn ampe kế gọi là các đồng hồ thứ cấp (đồng hồ nhi thứ).

1.69. Kiến thức cơ bản về cuôn cảm dòng điện




Hình I.69. Cấu tạo và ký hiệu của cuộn cảm dòng điện

Hình I.69a, giới thiệu cấu tạo và kích thước của một số cuộn cảm dòng điện. Hình I.69b, c giới thiệu ký hiệu chữ cuộn cảm dòng là TA và ký hiệu hình trên sơ đồ điện. Trong hình I.69a: LFSQ là cuộn cảm dòng điện cao áp 10kV; LQG và LMZ1 là cuộn cảm dòng điện hạ áp 0,5 kV.

I.70. Cách nối ampe mét và mạch điện nguyên lý

Hình I.70a, giới thiệu cách nối đồng hồ ampe kế vào cuộn TA, hình I.70b là mạch điện nguyên lý của mạch đo qua TA có phụ tải, hình I.70c mô tả sơ đồ mạch đo.




Hình I.70. Mô tả cách nối ampe kế qua TA


I.71. Cuộn cảm dòng đấu với nhiều ampe kế

Để có thể kiểm tra được dòng điện của mạch điện ở tất cả các nơi theo ý muốn, người ta có thể nối nhiều ampe kế có

cùng chỉ số ở các vị trí cần quan sát, như vậy dòng điện quan sát được ở các vị trí như nhau (hình I.71).



Hình I.71. Cuộn cảm nối với nhiều ampe kế




Hình 1.72. Đo dòng điện 3 pha dùng 2 cuộn cảm dòng điện

I.72. Dùng 2 cuộn cảm dòng đo dòng điện 3 pha

Để đo dòng điện 3 pha, người ta dùng 2 cuộn cảm dòng nối như hình I.72.

1.73. Dùng 3 cuộn cảm dòng điện đo dòng điện 3 pha

Trong hình I.73, giới thiệu cách dùng 3 ampe kế để đo dòng điện trong 3 pha. Cuộn cảm được phân thành 2 loại là cuộn cảm cao áp và cuộn cảm hạ áp. Khi đo dòng hạ áp chỉ cần dùng cuộn cảm hạ áp 220/380V, không dùng lẫn lộn được. Bội số của cuộn cảm và ampe kế phải giống nhau. Dòng thực đi




Hình I.73. Dùng 3 cuộn cảm dòng điện đo dòng điện 3 pha

qua ampe kế nhân với bội số cuộn cảm sẽ là dòng điện thực.

I.74. Dùng 1 ampe kế, 2 và 3 cuộn cảm dòng và 1 bộ công tắc chuyển mạch để đo dòng 3 pha


Khi chỉ có trong tay một ampe kế, ta vẫn có thể đo được dòng điện 3 pha nhờ sử dụng một chuyển mạch, cách nối như hình 1.74.



Hình I.74. Dùng chuyển mạch để đo dòng điện 3 pha khi chỉ có 1 ampe kế a) Dùng 2 cuốn cảm dòng; b) Dùng 3 cuốn cảm dòng

1.75. Đấu dây 1 cuộn cảm dòng và 1 đồng hổ cosφ


Đồng hồ cos φ – 1D1 cosφ có cách đấu dây như hình 1.75: Mã hiệu phổ thông của các đồng hồ cosφ do Trung Quốc sản xuất là: 1D1 cosφ;1D5 cosφ; 42L6 cosφ; 44L1 cosφ; 59LA cosφ; 42L20 cosφ: Phạm vi đo là: 0.5·1–0.5; 100V; 220V; 380V, 5A. Dùng cuộn cảm điện áp (100V) và cuộn cảm đồng điện (200/5A), nếu điện áp 380V, dòng 5A sẽ đấu trực tiếp.



Hình I.75. Mạch điện nối cuộn cảm dòng với đồng hồ cosợ

1.76. Sơ đồ đấu 1 cuộn cảm dòng với 1 côngtơ 1 pha


Ở các phụ tải có dòng điện lớn, cuộn dòng điện trong côngtơ thường được nối qua cuộn cảm dòng điện. Hình I.76a, b, giới thiệu sơ đồ đấu dây của chúng, đây cũng là kiểu vẽ phổ biến trong các sơ đồ đấu điện. Trong hình vẽ - tách rời cuộn đòng điện và cuộn điện áp; chú ý cọc máy phát phải đúng.



Hình 1.76. Sơ đổ đấu dây của cuộn cảm dòng với côngtơ 1 pha

1.77. Sơ đồ đấu 2 cuộn cảm dòng với 2 khối linh kiện của 1 côngtơ 3 pha


Côngtơ 3 pha có 2 bộ linh kiện PW1 & PW2 là 2 bộ linh kiện của côngtơ điện 1 pha, việc nối côngtơ vào lưới 3 pha có dòng tải lớn thông qua 2 cuộn cầm dòng được giới thiếu trên hình I.77.



Hình l.77. Sơ đổ nối 2 cuốn cảm dòng vào côngtơ 3 pha có 2 bộ linh kiến


I.78. Sơ đổ đấu 3 cuộn cảm dòng với 3 khối linh kiện của côngtơ 3 pha

Nếu côngtơ 3 pha có 3 bộ linh kiện, khi sử dụng ở phụ tải có đòng tải lớn, cần sử dụng 3 cuộn cảm dòng điện. Sơ đồ nối dây được giới thiệu trên hình 1.78.



Hình I.78. Sơ đồ nổi dây 3 cuộn cảm dòng

l.79. Sơ đồ đấu 2 cuộn cảm dòng theo hình Y trong lưới 3 pha, 3 dây



Hình I.79. Sơ đổ nổi dây của 2 cuộn cảm dòng điện với 3 ampe kế

Trong lưới điện 3 pha, 3 dây, không cần biết dòng điện các pha có đối xứng không, chỉ cần tổng dòng điện đi qua 3 pha bằng 0. Khi đó để đo dòng điện ở mỗi pha chỉ cần dùng 2 cuộn cảm dòng nối theo hình Y, hình I.79, giới thiệu sơ đồ đấu dây của 2 cuộn cảm dòng điện với 3 ampe kế.


I.80. Sơ đồ đấu các cuộn cảm dòng theo hình Y

Trong lưới điện 3 pha, 4 dây, người ta dùng 3 cuộn cảm dòng điện nối theo hình Y (hình I.80), dạng nối này dùng cho ampe kế và côngtơ.

Một số chú ý khi dùng cuộn cảm dòng

Khi dùng cuộn cảm dòng cần chú ý như sau:

+ Dù đấu Y hay Δ,
 nếu đầu sơ cấp của các pha
 cuộn cảm dòng đấu ngược,



Hình 1,80. Sơ đổ nối 3 cuộn cảm dòng điện theo hình Y

các đầu P1, P2 của cuộn thứ cấp vẫn không đổi, tức là độ lệch pha của dòng sơ cấp và thứ cấp vẫn là 180° . Nếu các đầu P1, P2 của cuộn thứ cấp đấu ngược, độ lệch pha của dòng sơ cấp và thứ cấp sẽ là 0° .

+ Ngoài ra, các đầu thứ cấp không được để hở mạch, nhất là trong các mạch cao áp, vì nếu để hở mạch sẽ khiến cho cách điện của cuộn cảm bị đánh thủng, rất nguy hiểm.


Chương 9

CUỘN CẨM ĐIỆN ÁP (TV)

Nguyên lý làm việc của cuộn cảm điện áp cũng giống nguyên lý làm việc của cuộn cảm dòng điện, đều có tác dụng biến cao áp thành điện áp đo tiêu chuẩn là 100V. Khi sử dụng, cuộn sơ cấp đấu song song với điện nguồn, hoặc đấu song song với lưới điện, cuộn thứ cấp đấu song song với cuộn điện áp của đồng hồ đo.

Khi sử dụng cuộn cảm điện áp cần chú ý là cuộn thứ cấp không được ngắn mạch, nếu không sẽ làm cháy cuộn đây phía cao áp (cuộn sơ cấp). Bời vậy, khi sử dụng, đều đặt cầu chì phía cao áp và ha áp.

I.81. Kiến thức sơ lược về cuộn cảm điện áp




Hình I,81. Hình dạng, mạch nguyên lý và ký hiệu của TV trong sơ đồ điện


Hình đáng bên ngoài của cuộn cảm áp cao và hạ áp cho ở hình I.81a và b, nguyên lý làm việc được mô tả ở hình I.81c. Hình I.81d và e là các ký hiệu trên sơ đồ điện, ký hiệu chữ cuộn cám áp là TV. Đầu A–X là đầu cao áp vào, đầu a--x là đầu ra hạ áp. đấu với cuộn 100V của đồng hồ.

I.82. Đấu dạng V/V của 2 cuộn cảm điện áp

Khi đấu côngtơ 3 pha, 3 dây cao áp, thường dùng 2 cuộn cảm áp 1 pha, có cùng quy cách, đấu theo hình V/V – hình I.82. Đầu vào (đầu đầu) của cuộn cảm điện áp được đánh dấu bằng ký hiệu *, đầu cuối cuộn đây không có ký hiệu *. Không được nhằm lẫn.



Hình l.82. Ký hiệu đầu đấu dãy của cuộn cảm điện áp




Hình I,83. Sơ đổ đấu 3 cuộn cảm điện áp theo kiểu Y/yn12

I.83. Đấu dây kiểu Y/yn 12 các cuộn cảm áp 3 pha (3 cuộn 1 pha)

Trong hệ thống đo điện năng lưới 3 pha, 3 dây, thường dùng 3 cuộn cảm áp và các cuộn này được nối theo kiểu đấu dây Y/yn12 – hình I.83.


I.84. Đấu dây kiểu YN/Yn12 cho các cuộn cảm áp 3 pha (3 cuộn 1 pha)

Trong hệ thống lưới 3 pha, 4 dây, để đo điện năng phía cao áp, các cuộn cảm điện áp được đấu dây theo kiểu YN/Yn12 – hình I.84.



Hình I.84. Sơ đồ nối dây kiểu YN/Yn12

I.85. Đấu dây 3 cuộn cảm điện áp 1 pha (hoặc 3 pha)




Hình I.85. Sơ đồ nối dây của 3TV 1 pha hoặc 1TV 3 pha

I.86. Đấu dây 1 cuộn cảm điện áp với 1 von kế

Để đo điện áp cao áp, cần dùng cuộn cảm điện áp. Sơ đồ nối dây như hình I.86, trong đó: TV - cuộn cám điện áp; V - von kế; CC - cầu chì.


Trong lưới điện 3 pha, 3 dây có thể sử dụng 3TV 1 pha hoặc 1TV 3 pha, sơ đồ nối dây được giới thiệu trên hình I.85. Chú ý trong sơ đồ này, điểm Y phía cao áp không nối đất, điểm Y phía hạ áp nối đất.



Hình I.86. Đấu dây 1 cuộn cảm điện áp với 1 von kế

l.87. Đấu dây 2 cuộn cảm áp với 3 von kế


Để do diện áp 3 pha của lưới cao áp, người ta dùng 2 cuộn cảm điện áp và 3 von kế. Hình 1.87 giới thiệu sơ đồ nối dây của chúng.



Hình I.87. Sơ đồ nối dây dùng 2 cuộn cảm dòng điện và 3 von kế

I.88. Đấu dây 2 cuộn cảm điện áp, 1 công tắc chuyển mạch với 1 von kế, để đo điện áp 3 pha

Khi không có đủ lượng cuộn cảm diên áp và von kế như sơ đồ I.86, có thể dùng chuyển mạch để đo điện áp 3 pha như hình I.88.



Hình I.88. Dùng 1 cuộn cảm điện áp, 1 chuyển mạch, 1 von kế để đo điện áp 3 pha

Chương 10


ĐẤU NỐI TỔNG HỢP CÁC ĐỒNG HỒ ĐIỆN XOAY CHIỀU TRONG CÁC TỬ BẢNG ĐIỆN

Trong mạch thứ cấp (nhị thứ) có các cuộn cảm dòng và áp và các đồng hồ đo điện, các role bảo vệ v.v... được gọi là mạch tổng hợp. Việc đấu nối mạch điện tổng hợp cần thoả mãn các điều kiện sau:

- 1- Nếu trong mạch thứ cấp có cuộn cảm, phải có các kẹp đấu dây, để cho mạch role bảo vệ làm việc bình thường, khi cắt côngtơ đo điện.
- 2- Dòng điện tải không được lớn hơn dòng nhị thứ định mức của các cuộn cảm áp (sau khi đã lắp xong mạch điện áp đồng hồ đo; đèn chỉ thị; role...).
- 3- Tổng trở của mạch dòng điện, sau khi đã đấu nối tiếp các đồng hồ đo, rơle bảo vệ v.v... không lớn hơn trở kháng định mức của cuộn thứ cấp của cuộn cảm dòng.

I.89. Lắp côngtơ 1 pha, cuộn dòng và áp, dùng chung cuộn cảm dòng


Khi cần đo điện năng của lưới điện áp thấp, dòng tải lớn cần sử dụng cuộn cảm dòng điện (hình I.89). Do dùng cuộn cảm dòng, nên số đọc của côngtơ cần nhân với bội số dòng điện của cuộn cảm dòng.




Hình I.89. Sơ đổ nối dây côngtơ 1 pha với cuộn cảm dòng điện đấu chung với cuộn điện áp

I.89. Lắp côngtơ 1 pha, dùng cuộn cảm dòng. Cuộn dòng và áp đấu riêng

Tương tự như hình I.89, nhưng ở đây cuộn điện áp không đấu chung với cuộn cảm dòng – hình I.90.



Hình I.91. Cuộn cảm dòng điện đấu ngược cực tính với cuộn điện áp




Hình i.90. Mạch điện lấp côngtơ 1 pha có cuộn cảm dòng điện dấu riêng

I.91. Lắp côngtơ 1 pha, dùng cuộn cảm dòng, cuộn dòng và áp đấu ngược

Cũng như hình I.90, cuộn cảm dòng điện có thể đấu ngược cực tính với cuộn điện áp của côngtơ – hình I.91.

I.92. Lắp côngtơ 1 pha, dùng cuộn cảm dòng và cảm áp. Cuộn dòng và áp dùng riêng


Để đo điện năng ở lưới cao áp, dòng tải lớn, người ta phải dùng cả cuộn cảm dòng điện và cuộn cảm điện áp, các cuộn này được nối riêng biệt – hình I.92. Điện năng tiêu thụ bằng tích số của điện năng đồng hồ đo, nhân với bội số của cuộn cảm đen và bội số của cuộn cảm áp.



Hình I.92. Côngtơ 1 pha dùng TA, TV nối riêng biệt

I.93. Lắp côngtơ 1 pha, dùng cuộn cảm dòng và cảm áp. Cuộn dòng và áp côngtơ dùng chung


Hình 193, giới thiệu sơ đồ nối dây đo điện năng của côngtơ 1 pha khi dùng TA, TV có đầu nối chung.



Hình 1.93. Sơ đồ đấu côngtơ 1 pha có TA, TV nối chung

I.94. Lắp côngtơ 3 pha, 3 dây; điện áp 380V, dùng cuộn cảm dòng để đo điện năng hữu công của máy hàn 1 pha điện áp 380V


Máy hàn có dòng tải rất lớn 3 dây để đo điện năng tiêu thụ của máy, người ta dùng côngtơ 3 pha phối hợp với TA – hình 1.94.



Hình I.94. Sơ đổ nối dãy của côngtơ 3 pha có dùng TA phối hợp ở mạng 3 pha, 3 dây

1.95. Lắp côngtơ 3 pha, 3 dây; điện áp 380V, dùng cuộn cảm dòng để đo điện năng hữu công của máy hàn điện áp 380V


Trong sơ đồ nối đây hình 1.95, 2 cuộn đồng điện của côngtơ nối nối tiếp với nhau và nối vào cuộn nhị thứ của TA, điện năng tiêu thụ băng 0,5 giá trị đo của côngtơ.



Hình I,95. Sơ đổ nối dây của côngtơ 3 pha, 3 dây dùng 1 TA để đo điện năng hữu công của máy hàn dùng điện áp 380V

I.96. Lắp côngtơ 3 pha, 3 dây; điện áp 220V, dùng cuộn cảm dòng, để đo điện năng hữu công của máy hàn 1 pha 380V


Để dùng được côngtơ này đo điện năng tiêu thụ của máy hàn dùng điện áp 380V, ta đấu mạch như hình 1.96. Điện năng tiêu thụ đúng bằng số chỉ của côngtơ.



Hình I.96. Đấu dây côngtơ 3 pha, 3 dây; điện áp 220V đo điện năng hữu công của máy hàn dùng điện áp 220V

I.97. Lắp côngtơ 3 pha, 3 dây, dùng 2 cuộn cảm dòng chung cho cuộn dòng và áp của côngtơ

Để đo đồng tải của 2 pha, dùng côngtơ 3 pha, 3 dây với 2 cuộn cảm đồng điện đấu chung với cuộn đồng và áp của côngtơ hình I.97.




Hình I.97. Sơ đố nối côngtơ 3 pha, 3 dây với 2 cuộn cảm dòng điện đấu chung với cuộn dòng và áp của côngtơ

I.98. Lắp côngtơ 3 pha, 3 dây, dùng 2 cuộn cảm dòng, cuộn dòng và áp của côngtơ đấu riêng

Tương tự như hình I.97, nhưng ở đây cuộn dòng điện và điện áp của côngtơ nối riêng.

Hình I.98. Mạch điện nối côngtơ 3 pha, 3 dây dùng 2 cuộn cảm dòng điện nhưng cuộn dòng điện và điện áp của côngtơ nối riêng.




Hình I.98. Mạch điện nối côngtơ 3 pha dùng 2 cuộn TA, cuộn dòng và áp của côngtơ nối riêng

1.99. Lắp côngtơ 3 pha, 3 dây, dùng cuộn cảm áp (đấu V/V), cuộn cảm dòng đấu V, đo điện năng hữu công lưới 3 pha, 3 dây

Để đo điện năng hữu công của lưới điện 3 pha, 3 dây, TV


đấu dạng V/V, TA đấu dang V.



Hình I.99. Mạch điện nối TV dạng V/V, TA nối dạng V đo điện năng lưới điện 3 pha, 3 dây

I.100. Lắp côngtơ 3 pha, 3 dây, dùng cuộn cảm áp (đấu Y/yn12), cuộn cảm dòng đấu V, đo điện năng hữu công lưới 3 pha, 3 dây


Thiết bị tương tự như mục I.99, nhưng ở đây cuộn cảm dòng đấu theo sơ đồ Y/yn12, bạn đọc giải thích xem đấu theo sơ đồ này có gì ưu điểm hơn?



Hình I.100. Sơ đổ nối côngtơ đo điện năng hữu công dùng TV nối dạng Y/yn12 và TA nối dạng V

I.101. Lắp 2 côngtơ 3 pha, 3 dây, có lắp bộ chống chạy ngược, dùng cuộn cảm áp và cảm dòng, đo điện năng hữu công lưới 3 pha, 3 dây theo cả 2 chiều


Đế chống còngtơ chạy ngược. 2 cóngtơ đều lấp bộ chống chạy ngược, khi lấp như vậy trên đường đây nối 2 nguồn điện xuất hiện dòng điện ngược chiều – hình I.101. Khi đó điện năng tiêu thụ bằng hiệu số điện năng ghi trên 2 đồng hồ.



Hình I.101. Sơ đổ nối dây 2 côngtơ 3 pha, 3 dây lắp thiết bị chống chạy ngược

I.102. Lắp côngtơ 3 pha, 3 dây, dùng 1 cuộn cảm dòng, đo điện năng hữu công lưới 3 pha, 3 dây, phụ tải cân bằng

Nếu lưới điện 3 pha, 3 dây có phụ tải cân bằng (dòng điện các pha bằng nhau, hoặc là lệch nhau không quá 2%). Khi đó để đo điện năng tiêu thụ chỉ cần dùng 1 cuộn TA – hình I.102.




Hình I.102. Sơ đổ lấp côngtơ 3 pha, 3 dây dùng 1 cuộn TA để đo điện năng của lưới có phụ tải cân bằng

I.103. Lắp côngtơ 1 pha, 10A, dùng 2 cuộn cảm dòng, để đo điện năng hữu công lưới 3 pha, 3 dây, phụ tải cân bằng

Sơ đồ nối dây được giới thiêu trên hình I.103.


Do cuộn nhị thứ là 5A nên đấu song song 2 cuộn với côngtơ 10A là thoả mãn.



Hình I.103. Sơ đổ nổi dây côngtơ 1 pha, dòng điện 10A dùng 2 cuộn TA để đo điện năng hữu công ở lưới 3 pha, 3 dây phụ tải cân bằng

I.104. Lắp côngtơ 3 pha, 4 dây, dùng 3 cuộn cảm dòng chung cho cuộn dòng và áp của côngtơ


Để đo dòng tải của 2 pha, dùng côngtơ 3 pha, 3 dây với 3 cuộn cảm dòng điện đấu chung với cuộn dòng và áp của côngtơ – hình I.104.



Hình I.104. Sơ đổ nối côngtơ 3 pha, 4 dây với 3 cuộn cảm dòng điện đấu chung với cuộn đóng và áp của côngtơ

1.105. Lắp côngtơ 3 pha, 3 dây, dùng 3 cuộn cảm dòng, cuộn dòng và áp của côngtơ đấu riêng


Tương tự như hình I.104, nhưng ở đây cuộn dòng điện và điện áp của côngtơ nối riêng.



Hình t.105. Mạch điện nối côngtơ 3 pha, 4 dây dùng 2 cuộn cảm dòng điện nhưng cuộn dòng điện và điện áp của côngtơ nối riêng

I.106. Lắp côngtơ 3 pha, 4 dây, dùng cuộn cảm áp (đấu YN/yn12), cuộn cảm dòng đấu V, đo điện hữu công lưới 3 pha, 3 dây, cao áp

Để đo điện năng hữu công của lưới điện 3 pha, 3 dây, TV đấu dạng YN/yn12, TA đấu dạng V.




Hình I.106. Mạch điện nối TA dạng V, TV nối dạng YN/yn12 đo điện năng lưới điện 3 pha, 3 dây

l.107. Lắp côngtơ 3 pha, 3 dây 220V/10A, dùng 3 cuộn cảm dòng, đo điện năng hữu công lưới 3 pha, 4 dây 380/220V

Hình I.107 giới thiệu sơ đồ nối côngtơ đo điện năng hữu công dùng cuộn cảm dòng, đo điện năng hữu công lưới


380/220V. Chú ý đến cách đấu dây cuộn thứ cấp của cuộn cảm dòng pha B. Sơ đồ này chỉ thích hợp cho côngtơ 10A.



Hình 1.107. Mạch điện đo điện năng hữu công dùng côngtơ 3 pha, 3 đây 220V/10A với 3TA

I.108. Dùng côngtơ vô công 3 pha, nhờ 3 cuộn cảm dòng, cuộn dòng và cuộn áp của côngtơ đấu riêng, để đo điện năng vô công lưới 3 pha, 4 dây


Sơ đồ xem trên hình 1.108



Hình i.108. Đùng côngtơ vô công DX 1 đo điện năng vô công lưới 3 pha, 4 dây

1.109. Dùng côngtơ vô còng 3 pha DX 1, qua 3 cuộn cảm dòng, cuộn dòng và cuộn áp của côngtơ đấu riêng, để đo điện năng vô công lưới 3 pha, 4 dây


Sơ đồ giới thiệu trên hình I.109.



Hình I.109. Đùng côngtơ vô công 3 pha DX 1, để đo điện năng vô công lưới 3 pha, 4 dáy

1.110. Dùng côngtơ vô công 3 pha và 2 cuộn cảm dòng điện, để đo điện năng vô công lưới 3 pha, 3 dây


Sơ đồ xem hình I.110.



Hình I.110. Dùng côngtơ vô công 3 pha DX 1, thông qua 2 cuộπ cảm dòng, để đo điện năng võ công lưới 3 pha, 3 dây

I.111. Dùng côngtơ hữu công 3 pha, 3 dây, điện áp bằng điện áp nguồn, 10A, thông qua 3 cuộn cảm dòng, để đo điện năng vô công lưới 3 pha, 4 dây


Sơ đồ xem trên hình 1.111



Hình l.111. Dùng côngtơ hữu công 3 pha, 3 dây, đo điện năng vô công lười 3 pha, 4 dây

I.112. Dùng côngtơ hữu công 3 pha, 3 dây, 2 cuộn cảm dòng và 1 cuộn cảm áp 3 pha để đo điện năng vô công lưới 3 pha, 3 dây


Lúc này chỉ số đồng hồ phải nhân với $\sqrt{3}$ mới là điện năng vô công – hình I.112.



Hình I.112. Dùng côngtơ hữu công 3 pha, 3 dây, 2 cuộn cảm dòng và 1 cuộn cảm áp 3 pha, để đo điện năng vô công lưới 3 pha, 3 dây

I.113. Đùng côngtơ hữu công 3 pha, 3 dây, 2 cuộn cảm dòng và 2 cuộn cảm áp, lắp thêm cuộn điện áp trên cùng 1 lõi sắt, để đo điện năng vô công lưới 3 pha, 3 dây


Điện năng chi trên đồng hồ phải nhân với $\sqrt{3}$ (bội số của cuộn cảm) mới được điện năng vô công thực – hình I.113.



Hình I.113

I.114. Dùng côngtơ 1 pha, 2 cuộn cảm dòng, trong lưới điện 3 pha cân bằng, đo trực tiếp điện năng hữu công 3 pha


Khí đấu như hình I.114, hiệu vectơ của dòng điện 2 pha A và C sẽ đi qua cuộn dòng điện của côngtơ, đồng thời côngtơ chịu tác dụng của điện áp pha, nên số chỉ của đồng hồ là điện năng của cả 3 pha.



Hình I.114

1.115. Dùng côngtơ 1 pha, 2 cuộn cảm dòng xác định điện năng hữu công 3 pha của lưới điện dân dụng, không cân bằng

Do phụ tài 3 pha là không cân bằng, nên số chỉ của côngtơ nhỏ hơn giá trị thực nếu cầu chì pha B; CCB bị cháy, thì dòng điện qua côngtơ là tổng của dòng điện pha A và pha C, chỉ số dòng điện gấp đôi giá trị thực – hình I.115.




Hình 1.115

I.116. Dùng 2 côngtơ 1 pha, 2 cuộn cảm dòng điện, 1 cuộn cảm áp 3 pha đo điện năng lưới 3 pha, 3 dây và có thể đo hệ số công suất

Sơ đồ đấu dây xem hình I.116. Cách tính như sau:

- Điện năng hữu công 3 pha của 2 công
tơ chỉ sẽ là $Wh_1 + Wh_2$.
 - Điện năng vô công 3 pha bằng $\sqrt{3}$ (Wh₁ + Wh₂).


- Hệ số công suất = $\frac{\text{Diện năng hữu công}}{[(\text{Diện năng hữu công})^2 + (\text{Diện năng vô công})^2]^{1/2}}$



Hình 1.116

l.117. Dùng 2 côngtơ 1 pha, và 1 biến áp dịch pha 90°, để xác định điện năng vô công của lưới 3 pha, 3 dãy


Dùng sơ đồ đấu dây hình I.117 để đo. Tổng đại số các giá trị chỉ của 2 côngtơ là điện năng vô công 3 pha, mặc dù phụ tải có cân bằng hay không.



80

I.118. Đấu dây liên hợp các côngtơ vô công và hữu công để đo điện năng vô công và hữu công lưới 3 pha, 4 dây, điện áp thấp


Sơ đồ đấu xem hình I.118



Hinh I.118


I.119. Dùng 2 côngtơ hữu công 3 pha, 3 dây, 10A; và các cuộn cảm dòng đấu sao, để đo điện năng vô công và hữu công lưới 3 pha, 4 dây hạ áp

Sơ đồ đấu xem hình I.119. Khi sử dụng, phải đánh dấu rõ ràng côngtơ nào đo điện vô công, côngtơ nào đo điện hữu công.




1.120. Dùng 1 côngtơ vô công, 1 côngtơ hữu công, 3 cuộn cảm dòng, 1 cuộn cảm áp, đo điện năng vô công và hữu công của lưới 3 pha, 4 dây cao áp

Sơ đồ xem hình I.120. Lưu ý là các cuộn cảm dòng và cảm áp phải là loại cao áp.



I.121. Dùng các côngtơ 3 pha để đo điện năng hữu công và vô công lưới 3 pha, 3 dây cao áp




Hình I.121


Sơ đồ đấu dây xem hình I.121. Ở đây, côngtơ hữu công DS 1, do điện năng hữu công PWh. Côngtơ vô công DX 1, đo điện năng vô công Pvarh.

I.122. Dùng các côngtơ 3 pha để đo điện năng hữu công và vô công lưới 3 pha, 3 dây, cao áp

Sơ đồ đấu xem hình I.122. Lưu ý ở côngtơ vò công DX 2 có lắp cuộn cảm ở các cuộn dòng điện của côngtơ.



l.123. Dùng các côngtơ vô công và hữu công, 2 cuộn cảm dòng điện để đo điện năng vô công và hữu công lưới 3 pha



Hình 1.123

Sơ đồ đấu xem hình I.123.

Ở đây thấy rằng các cuộn dây điện của cả 2 côngtơ đấu nối tiếp, cuộn điện áp đấu song song. Đầu cuối các cuộn cảm dòng điện tiếp đất phải chắc chắn.


I.124. Dùng côngtơ hữu công 1 pha, và côngtơ hữu công 1 pha thay cho côngtơ vô công và 3 cuộn cảm dòng điện, để đo điện năng vô công và hữu công 3 pha

Sơ đồ đấu xem hình 1.124.

Ở đây dùng côngtơ hữu công thay cho côngtơ vô công, nên điện năng vô công tính như sau:


- Điện năng vô công =
$$\frac{2}{\sqrt{3}}$$
 (số đọc côngtơ - $\frac{1}{2}$ điện năng hữu công).

 Số đọc vô công = Tổng tất cả các số đọc trên côngtơ hữu công thay thế, nhân với bội số của cuộn cảm dòng. Điện năng hữu công = Tổng tất cả các số đọc trên côngtơ hữu công nhân với bội số cuốn cảm đồng.




I.125. Sơ đổ dùng 1 côngtơ hữu công 3 pha, 1 côngtơ hữu công 3 pha thay thế cho côngtơ vô công, và 3 cuộn cảm dòng để đo điện năng hữu công và vô công lưới 3 pha, 4 dây

Xem hình 1.125. Cần lưu ý đấu đúng cuộn điện áp của còngtơ, không được đấu nhầm. Đầu cuối của các cuộn đó đấu chung với nhau và đều nối với dây trung tính.




1.126. Sơ đồ dùng 3 côngtơ hữu công 1 pha, 1 côngtơ hữu công 3 pha thay thể cho côngtơ vô công, và 3 cuộn cảm dòng, đo điện năng hữu công và vô công lưới 3 pha, 4 dây

Xem hình I.126. Cần lưu ý phải nối đất chắc chản đầu cuối cuộn nhị thứ của cuộn cảm đồng.



I.127. Sơ đổ dùng côngtơ hữu công 3 pha, 3 dây, cùng với 3 ampe kế xoay chiều và 2 cuộn cảm dòng điện, đo điện năng hữu công và dòng điện pha

Xem hình I.127. Có 2 cách đấu



Hinh 1.127

* Cách đấu 1:

Các đầu P_2 cuộn nhị thứ của cuộn cảm đồng $TA_1,\ TA_2$ đầu với nhau và tiếp dất.

Đầu kia của các cuộn nhi thứ của các cuộn cảm dòng điện các pha $L_1,\,L_3$ phải đấu nối tiếp với cuộn dòng điện pha L_1 của côngtơ và pha L_3 của côngtơ.


- Cuộn điện áp cũng phải đúng với các pha.
- * Cách đấu 2: Có điểm khác cách đấu 1 như sau:

Đầu nhị thứ của cuộn cảm dòng điện đấu với cuộn dòng điện của côngtơ, sau đó đấu qua ampe kế, tạo thành mạch dòng điện.

1.128. Sơ đồ dùng 1 côngtơ 3 pha, 4 dây hữu công và 3 ampe kế xoay chiều, thông qua 3 cuộn cảm dòng để đo điện năng và dòng điện


Sơ đồ đấu xem hình I.128. Có 2 cách đấu.

- * Cách đấu 1:
- Các đầu cuộn thứ cấp của các cuộn cảm đồng đấu với đầu vào cuộn đồng của côngtơ.
 - Cuộn điện áp của côngtơ đấu sao sau đó nối với trung tính.
 Cách đấu 2: Chỉ khác là các ampe kế đấu sau.




Hình I.128

i.129. Sơ đổ dùng côngtơ hữu công 3 pha, 3 dây, 1 ampe kế xoay chiều, 1 bộ chuyển mạch, 2 cuộn cảm dòng điện




I.130. Dùng côngtơ hữu công 3 pha, 4 dây, 1 ampe kế xoay chiều,1 bộ chuyển mạch và 3 cuộn cảm dòng điện



I.131. Sơ đổ dùng côngtơ hữu công 3 pha, 4 dây, 1 đồng hồ công suất, 2 cuộn cảm dòng và 2 cuộn cảm áp


Xem hình I.131. Cân chú ý các điểm sau:

- Phía thứ cấp của TA₁, TA₂ đầu với cuộn dòng điện của côngtơ và cuộn dòng điện của đồng hồ công suất PW, tạo thành mạch các cuộn dòng điện.
- Điện áp định mức của cuộn điện áp của côngtơ phải bằng điện áp nhị thứ của cuộn cảm áp.
- Đầu P_2 của cuộn cảm dòng TA_1 , TA_2 đấu nối tiếp với đầu cuối của cuộn đồng điện của côngtơ PW, sau đó nối đất.



l.132. Dùng côngtơ hữu công 3 pha, 4 dây và côngtơ, 3 cuộn cảm dòng, 2 cuộn cảm áp để đo điện năng và công suất


Xem hình I.132.



l.133. Dùng côngtơ hữu công 3 pha, 4 dây, đồng hồ công suất, 3 ampe kế, 3 cuộn cảm dòng điện, 2 cuộn cảm điện áp

Xem hình I.133. Sơ đồ này thường dùng trong các tổ máy


phát điện diezel.



1.134. Sơ đổ dùng đồng hỗ công suất, đồng hồ cosφ, tẩn số kế, 3 ampe kế xoay chiều, 2 cuộn cảm dòng, 2 cuộn cảm áp

Xem hình I.134. Cần chú ý các điểm sau:

- l– Đấu nối tiếp các cuộn dòng điện của đồng hồ công suất hữu công, cuộn dòng điện của đồng hồ hệ số $\cos \varphi$ 3 pha, cuộn dòng điện của ampe kế và của cuộn cảm dòng điện với nhau, thành mạch các cuộn dòng. Mạch các cuộn dòng pha L_1 , L_3 không đấu lẫn lộn.
- 2- Đầu P_2 cuộn nhị thứ của cuộn cảm dòng TA_1 , TA_2 đấu với 3 đầu cuối của ampe kế sau đó tiếp đất.
- 3– Cuộn diện áp của đồng hồ công suất 3 pha hữu công, cuộn điện áp của đồng hồ $\cos \varphi$, đầu nhị thứ của cuộn cảm áp TV_1 , TV_2 đấu song song thành mạch điện áp. Thứ tự điện áp các pha không được đấu nhầm.
- 4– Đầu sơ cấp của cuộn dây TV_1 , TV_2 , đầu ra của tần số kế đều phải có cầu chì CC, dòng 5A.




Hinh 1,134

I.135. Sơ đổ đấu chung côngtơ hữu công 3 pha, 4 dây, dùng qua 3 cuộn cảm dòng, 1 ampe kế xoay chiều và 2 bộ chuyển mạch, 1 von kế xoay chiều

Xem hình I.135.


Ở đây SA_2 là bộ chuyển mạch 1 dòng điện SA_2 là chuyển mạch điện áp



Hinh 1,135

l.136. Tủ điện thí nghiệm tự lắp: 2 ampe kế, 1 von kế, các công tắc, 3 đèn báo


Đây là hình của tủ điện trạm phát điện loại nhỏ. Xem hình I.136.




Hinh I.136

1.137. Tử điện thí nghiệm tự lắp: Dùng 3 ampe kế thông qua 3 cuộn cảm dòng, 1 tần số kế, 1 von kế. Các chuyển mạch điện áp, 3 đèn báo

Xem hình I.137. Đây là mô hình tử điện điều khiển tổ máy phát




1.138. Tử thí nghiệm tự lắp: Dạng tử điều khiển máy phát Xem hình I.138.



Hình 1.138

I.139. Tử điện điều chỉnh điện áp tự động dùng cho trạm phát điện công suất nhỏ

Xem hình I.139.



Hình I.139

1.140. Tủ điện máy phát điện, điều chỉnh điện áp bằng biến trở than

Trong hình I.140:


GS là máy phát đồng bộ;

G là bộ kích từ;

Đ là cầu chỉnh lưu;

ZV'Γ là máy biến áp của bộ tự động điều chính điện áp;


A –3KA là role quá dòng điện, khi quá dòng, QF tác động, tự động cắt mạch.



Hình I.140. Mạch điện đo PVa rh, PWh, I thường được thể hiện trên bằng điều khiển của máy phát điện diezen


I.141. Tủ phân phối hạ áp

Gồm các đồng hồ, cầu đạo cách ly, máy cắt không khí. Xem hình I.141.




Hình 1.141. Tủ phân phối điện hạ áp

I.142. Một số ví dụ về việc bố trí đồng hồ, rơle, cuộn TA, TV, cầu chì v.v... ở tủ điện – hình I.142



Hình l.142. Một số ví dụ bố trí các khí cụ ở tủ điện cao áp

1.143. Một ví dụ lắp đồng hổ cho bộ khởi động hạ áp kiểu tự ngẫu XJ01–30




Hình l.143, Lắp đồng hổ cho bộ khởi động ha áp kiểu tự ngẫu XJ01-30

I.144. Sơ đồ đấu nối đồng hồ đo khi dùng biến tần 3 pha cho động cơ

Để kiểm soát các thông số (I, U, W) ở đầu vào và đầu ra của biến tần đưa vào động cơ, ở các mạch đó được lắp các đồng hồ đo (hình I.144). Do các đại lượng vào ra của biến tần chứa sóng hài có thể làm số đo không được chính xác. Vì vậy cần lựa chọn các dụng cụ đo theo bảng dưới đây:


		Đấu vào		Phần 1	Đầu ra			
	Sóng điện ap Số		ng dòng	chiểu	Sóng điểi	ap Sá	ng dòng	Tần số
	4	۵ ر	N.					ra
Đống hố đo	Ampe kế (A)	Von kế (V)	Wat kế (W)	Von kế (V)	Ampe kế (A)	Von kế (V)	Wat kế (W)	Ampe kế 1 chiều (mA)
Ký hiệu đồng hồ	W	₩			W	+		
Đại lương đo	Dong hiệu dụng	Điện áp hiệu dụng	Công suất hiệu dụng	Điện áp 1 chiểu	Dòng hiệu dụng	Điện áp hiệu dụng	Công suất hiệu dụng	Công suất cấp



Hình l.144. Mạch điện đo các đại lượng vào, ra của biến tần cho động cơ 3 pha

I.145. Sơ đồ đấu nối đồng hồ đo đại lượng vào, ra của biến tần 1 pha dùng cho động cơ 3 pha

Khi lựa chọn các đồng hồ, phải dựa vào bảng cho ở ví dụ I.144.



Hình l.145. Sơ đổ nổi dãy của biến tần

Đối với bộ biến tần động cơ. 1 pha hoặc 3 pha, hệ số công suất cosφ không dùng giá trị hệ số công suất của đồng hồ đo cosφ chỉ thị, mà phải tính theo công thức sau:

$$\cos \varphi = \frac{100 \times \text{công suất (kW)}}{\sqrt{3}. \text{ Điện áp (V). Dòng điện (A)}} \%$$

Trong đó còng suất điện áp và dòng điện là số chỉ của các đồng hồ tương ứng, đặt ở mạch vào và ra.

Chương 11

CÁC NHẨM LẪN THƯỜNG GẶP KHI ĐẦU NỐI ĐỒNG HỒ ĐIỆN XOAY CHIỀU


Các mạch điện kinh điển nói chung không thể có đó chính xác hoàn toàn. Vì vậy trong chương này sẽ giới thiệu những sai sót thường gặp (có thể do thiếu cấn thân hoặc chưa hiểu rõ) nhằm giúp những người làm công việc lấp đặt điện tránh được những sai sót và nâng cao tay nghề.

I.146. Đấu ngược đầu máy phát (*) của cuốn đồng điện của wat kế, kim sẽ chỉ ngược

Hình I.146, nếu ban đấu wat kể theo đường chấm chấm, nghĩa là cả cuộn dòng và cuộn áp đều đấu sai, kim wat kế sẽ chỉ ngược, thâm chí làm gãy kim.



(nổi theo đường chấm chấm là nối sai)




Hình I,147. Sơ đổ nối dây của wat kế (nối cuốn điện áp theo đường chấm chấm là sai)

I.147. Đấu ngược đầu máy phát (*) cuộn điện áp của wat kể

Nếu đấu sai cuộn điện áp (đường chấm chấm) cũng làm kim chỉ ngược.

1.148. Đấu ngược đầu máy phát (*) của cả 2 cuộn dòng điện và diện áp của wat kế


Khi đấu ngược đồng thời cả 2 cuộn điện áp và dòng diện của wat kế (hình 1.148), tuy kim không quay ngược nhưng chênh lệch điện áp của 2 cuộn dây tăng lên rất cao, có thể đánh thủng cách điện của chúng.



Hình I.148. Mạch điện mô tả việc đấu ngược của cuôn dòng và áp (nét chấm chấm)

I.149. Đấu theo hình V nhằm, do đấu ngược đầu ra cuộn thứ cấp C của cuôn cảm dòng


Việc đấu sai này sẽ làm cho ampe kế pha C chỉ không đúng.



Hình I.149. Đấu ngược cuộn thứ cấp cuộn cảm dòng pha C

l.150. Đấu theo hình V nhằm, do đấu ngược đầu thứ cấp của 2 cuộn cảm dòng


Đấu nhằm như vậy sẽ ảnh hưởng đến chỉ thị của côngtơ.



Hình I.150. Đấu nhấm sơ đồ hình V của 2 cuộn cảm dòng

I.151. Đấu theo hình V/V nhằm, do đấu ngược đầu thứ cấp a; b của 2 cuộn cảm áp


Đấu nhằm như vậy cũng làm ảnh hưởng đến côngtơ như hình I.151.



Hình l.151. Ví dự về mạch điện cuộn cảm áp đấu theo hình V/V nhẩm

I.152. Đấu theo hình V/V nhằm, do đấu ngược đầu thứ cấp b; c của 2 cuộn cảm áp


Nếu thấy côngtơ chỉ định có gì sai khác và nghi ngờ việc đấu dây sai. Có thể xác định đấu sai bằng cách đo điện áp giữ các pha: Nếu $U_{ab} = U_{bc} = 100V$, mà $U_{ac} = 173,2V$, thì chắc chắn là đấu ngược thứ cấp b, c; đấu lai cho đúng.



Hình I.153. Các đầu thứ cấp của cuộn cảm áp bị đấu ngược

I.154. Đấu Y/yn12, các cuộn cảm điện áp các pha sai, đầu nhị thứ pha b hạ áp đấu ngược


Xem hình I.154.



Hình I.152. Mạch điện đấu sai thứ cấp b, c của cuôn cảm điện áp


I.153. Đấu dây theo sơ đổ V/V nhằm, do đấu ngược tất cả các đầu thứ cấp của cuộn cảm áp

Đầu thứ cấp đấu ngược hoàn toàn, điện ấp dây $U_{ab} = U_{bc} = U_{ac}$, nhưng điện áp thứ cấp và điện áp các pha sơ cấp lệch 180° (hình I.153). Côngtơ 3 pha quay ngược.



l.155. Dây pha của côngtơ 1 pha và đầu dây trung tính đấu ngược, gây dòng điện rò


Khi đấu ngược các dây pha, dây đất vào côngtơ, nhất là cuộn dòng của điện nguồn và đầu tải đều đấu với dây đất, thì dòng điện tải không đi qua cuộn dòng của côngtơ (hình I.155), côngtơ không chỉ, hoặc chỉ trị số rất nhỏ.



Hình I.156. Đấu nhằm dây vào côngtơ

I.157. Đấu nhấm giữa dây pha và dây trung tính của côngtơ 1 pha


Khi đấu nhằm giữa dây pha và dây trung tính, điều gì sẽ xảy đối với côngtơ? Ban đọc hãy tư giải thích.



Hình l.155. Đấu nhằm dây vào côngtơ

I.156. Đấu ngược dây pha và dây trung tính của côngtơ 1 pha, kim côngtơ quay ngược


Hình I.156, cho thấy cuộn dòng, cuộn áp của côngtơ đấu vào dây pha bị sai, nên côngtơ không chỉ số, hoặc số chỉ thấp.



Hình l.157. Đấu nhằm giữa dây pha và dây trung tính

I.158. Không đấu, hoặc đấu lỏng vít dây trung tính với các cuộn điện áp của côngtơ 1 pha


Đây là 1 phương pháp dùng điện trái phép, không qua côngtơ.



Hình 1.159. Cuộn dây điện đấu song song với nguồn diễn

I.160. Dòng điện của 1 pha trong côngtơ 3 pha, 4 dây bị đứt


Khi một cuộn cảm dòng điện của 1 pha nào đó bị đứt do dây nối không tiếp xúc — côngtơ sẽ chỉ thị không đúng.



Hình I.158. Đầu lỏng dây trung tính vào côngtơ

I.159. Đấu sai cuộn dòng của côngtơ với nguồn điện


Khi đấu thế này, tuy dòng điện không đi qua tải, côngtơ không chạy, nhưng khi thông điện, cầu chì sẽ đứt hoặc cuộn dòng bị cháy.



Hình I.160. Một cuộn dòng điện bị đứt

1.161. Đứt 2 dây cuộn dòng điện của côngtơ 3 pha, 4 dây


Trong hình I.161, giới thiệu khả năng xảy ra tình trạng đứt 2 cuộn cảm dòng có thể ở pha B, C; A, C; A, B. Dù xảy ra ở 2 pha nào cũng đều làm cho côngtơ gần như tê liệt.



Hình I.161. Ví dụ về mạch điện nổi côngtơ 3 pha có dây nổi của 2 cuộn cảm dòng bị đứt

I.162. Lông vít đầu cuộn điện áp của côngtơ 3 pha, 4 dây


Khi các cuộn điện áp của côngtơ không có điện áp mà chỉ có dòng điện, côngtơ sẽ không làm việc.



Hình I.162. Thể hiện lỏng vít các cuộn điện áp trên hình vẽ (đầu các cuộn này không nối đấu các dòng pha)


1.163. Đấu ngược cuộn dòng điện ở 1 pha của côngtơ 3 pha, 4 dây

Khi đấu ngược 1 cuộn dòng điện của côngtơ 3 pha, 4 dây điều gì sẽ xảy ra đối với côngtơ? *




1.164. Đấu ngược 2 cuôn dòng điện của côngtơ 3 pha, 4 dâv

Khi có 2 cuốn dòng điện bị dấu ngược, côngtơ sẽ quay ngược và chỉ số trên côngtơ là điện năng của l pha.



Hình I.164. Đấu ngược 2 cuộn đồng của côngtơ




của côngtơ

Đấu ngược 1.165. cả 3 cuộn dòng điện của côngtơ 3 pha, 4 dây

Khi đấu sai như vây, côngtơ quay không chỉ quay ngược mà còn chỉ đúng không điện năng tiêu thụ.

l.166. Cuôn dòng điện và điện áp 2 pha A; B không cùng pha ở côngtơ 3 pha, 4 dây


Khi đấu sai như vậy, côngtơ không chạy



Hình I.166. Mạch điện nổi sai cuốn dòng điện và điện áp ở pha A và B

l.167. Các cuộn dòng điện và điện áp đều không cùng pha, ở côngtơ 3 pha, 4 dây


Do các cọc nối là cố định, nên không thể có trường hợp dẫn sai như vậy, trừ khi sai từ nhà sản xuất.



Hình l.167. Mạch điện bị đấu ngược cuộn dòng và áp của cả 3 pha ở côngtơ 3 pha, 4 dây

I.168. Đấu ngược pha A phía nhị thử của cuộn cảm dòng còngtơ 3 pha, 3 dây


Khi đấu sai như vậy chỉ số của côngtơ cần được hiệu chỉnh bằng cách nhân thêm với hệ số: $\sqrt{3}$ tg ϕ .



Hình l.168. Đấu ngược nhị thứ cuộn cảm dòng pha A

I.169. Đấu ngược phía nhị thứ của cuộn cảm dòng ở pha C của côngtơ 3 pha, 3 dây

Khi đấu ngược phía nhị thứ của cuộn cảm đồng pha C, chỉ số của côngtơ phải nhân với hệ số $-\sqrt{3}$ tg ϕ .




Hình I.169. Đấu ngược nhị thứ cuộn cảm dòng pha C

I.170. Đấu ngược cuộn nhị thứ của cuộn cảm dòng ở pha A và C của côngtơ 3 pha, 3 dây

Khi xảy ra tình trạng đấu ngược như vậy, chí số của côngtơ phải nhân với hệ số – 1.

Hình I.170. Ví dụ về mạch điện đấu ngược cuộn nhị thứ ở pha A và C.




Hình I.170. Ví dụ về mạch điện đấu ngược cuộn nhị thứ của cuộn cảm dòng pha A

ŧ

I.171. Đấu nhằm dòng $I_{\rm B}$ vào bộ linh kiện 1, đúng ra phải là dòng $I_{\rm A}$ trong côngtơ 3 pha, 3 dây


Nếu đấu đúng, dòng đi vào linh kiện I phải là dòng I_A do dấu sai nên côngtơ không quay, chỉ số côngtơ bằng 0.



Hình I.171. Ví dụ về mạch điện đấu ngược cuộn nhị thứ của cảm dòng ở pha C

l.172. Đấu nhằm dòng đi vào bộ linh kiện 1 là l_B , bộ linh kiện 2 là l_A , trong côngtơ 3 pha, 3 dây


Nếu đấu nhằm như vậy trị số đọc được trên côngtơ phải nhân với hệ số hiệu chỉnh: $I/(-0.5 + 0.867 \text{tg}\phi)$.



Hình I.172. Ví dụ mạch điện nổi nhằm dòng điện đi vào côngtơ 3 pha, 3 dây

l.173. Đấu nhằm đồng điện $l_{\rm B}$ đi vào linh kiện 1, đồng $l_{\rm A}$ vào linh kiện 2 trong côngtơ 3 pha, 3 dây


Khi đấu nhằm như vậy, chỉ số của côngtơ cần nhân với hệ số hiệu chỉnh: $1/(-0.5 - 0.867 \text{tg}\phi)$.



Hình 1.173. Ví dụ về mạch điện đấu nhằm đòng điện vào 2 linh kiên của côngtơ 3 pha, 3 dây

I.174. Đấu nhằm dòng điện đi vào linh kiện 2 là I_c – I_A , trong côngtơ 3 pha, 3 dây


Khi đấu nhằm như vậy, chỉ số của côngtơ cần nhân với hệ số hiệu chỉnh: $1/(1 + 0.577tg\phi)$.



Hình 1.174. Đấu nhằm dòng điện đi vào lính kiện 2 của côngtơ 3 pha, 3 dây

I.175. Đấu ngược điện áp U_{ab} phía nhị thứ của cuộn cảm áp trong côngto 3 pha, 3 dây


Khi dàu nhằm như vậy, chỉ số của congtơ phải nhân với hệ số hiệu chính: $\sqrt{3}$ tgj.



Hình I.175. Ví dụ về mạch đấu nhấm điện áp phía nhị thứ của cuộn TV trong côngtơ 3 pha, 3 dây

l.176. Đấu ngược điện áp U_{BC} phía nhị thứ của cuộn cảm áp trong côngtơ 3 pha, 3 dây


Khi đấu nhằm như vậy, chỉ số của côngtơ cần nhân với hệ số hiệu chỉnh: $\sqrt{3}$ tgị.



Hình l.176. Ví dụ về mạch đấu nhấm điện áp U_{BC} của cuộn cảm áp trong côngto 3 pha, 3 dây

l.177. Đấu lẫn lộn a; b phía nhị thứ của cuộn cảm áp trong côngtơ 3 pha, 3 dây


Khi đấu nhẩm như vậy, côngtơ chỉ 0.



Hình I.177. Ví dụ về mạch điện đấu lẫn lộn a, b bên phía nhị thứ của cuộn cảm áp

I.178. Đấu lẫn lộn cọc b cuộn cảm áp trong côngtơ 3 pha, 3 dây


Đấu nhầm như vậy, số chỉ của côngtơ bằng 0.



Hình I.178. Ví dụ về mạch điện đấu πhẩm cọc b

1.179. Đấu lẫn lộn cọc a; c cuộn cảm áp trong côngtơ 3 pha, 3 dây


Đấu nhằm như hình I.179, số chí của côngtơ bằng 0.



Hình I.179. Ví dụ về mạch điện đấu lẫn lộn cọc a, c

1.180. Đấu ngược a; b; c phía nhị thứ của cuộn cảm áp trong côngtơ 3 pha, 3 dây


Khi đấu nhằm như vậy (hình I.180), côngtơ vẫn chạy, nhưng chỉ số phải nhân với hệ số -1.



Hình 1.180. Đấu ngược các đầu nhị thứ của cuộn cảm dòng

1.181. Đấu ngược các pha mạch điện áp (a đấu với b; b đấu với c; c đấu với a) trong côngtơ 3 pha, 3 dây


Đây là sai sốt nghiêm trọng, côngtơ vẫn chạy nhưng chỉ số đọc được phải nhân với hệ số hiệu chỉnh: $1/(-0.5 + 0.867 \text{tg}\phi)$.



Hình I.181. Ví dụ về mạch điện đấu ngược các điện áp của côngtơ

I.182. Đấu ngược pha A cuộn cảm dòng, đấu nhằm pha A; B mạch điện áp, trong côngtơ 3 pha, 3 dây


Khi đấu nhằm như vậy (hình I.182), côngtơ vẫn chạy, nhưng phải nhân với hệ số hiệu chỉnh: 1/(-0,5 + 0,867tgφ).



Hình l.182. Mạch điện cho thấy, pha A của cuộn cảm dòng bị đấu ngược

I.183. Đấu ngược nhị thứ cuộn cảm dòng pha C, đấu nhằm pha A; B mạch điện áp, trong côngtơ 3 pha, 3 dây


Đấu như nhằm như hình I.183, làm cho chỉ số của côngtơ bị sai lệch, để có chỉ số đúng cần nhân với hệ số hiệu chính:



Hình I.183. Mạch điện bị đấu ngược cuộn cảm dòng pha C và nhằm pha A, B

I.184. Đấu ngược cuộn nhị thứ của TA ở pha C, đấu nhẩm mạch điện áp pha A; C trong côngtơ 3 pha, 3 dây


Đấu nhằm như hình I.184, chỉ số của côngtơ phải nhân thêm với hệ số: $-\sqrt{3}$ /2tg ϕ .



Hình I.184. Đấu ngược thứ cấp TA ở pha C và mạch điện áp pha A, B

l.185. Đấu ngược cuộn nhị thứ của TV ở pha B; C, dòng l_c đi vào linh kiện 1, dòng l_B đi vào lình kiện 2 trong côngtơ 3 pha, 3 dây


Do dấu nhằm như vậy nên chỉ số của côngtơ phải nhân thêm hệ số hiệu chính: $I/(0.5 + 0.867 tg\phi)$.



Hình 1.185. Đấu ngược cuôn nhị thứ TV ở pha B, C và nhằm dòng điện đi vào các pha của TA

l.186. Đấu ngược 2 cuộn nhị thứ của TV ở pha AB và CB, dòng $\rm l_c$ đi vào linh kiện 2, dòng $\rm l_B$ đi vào linh kiện 1 trong côngtơ 3 pha, 3 dây


Tình trạng đấu nhằm được mô tả trên hình I.186, trong trường hợp này, chỉ số của công tơ phải nhân với hê số: $1/(0.5 + 0.867 \text{tg}\phi)$.



Hình I.186. Đấu ngược nhị thứ của TV và sai dòng điện đi vào 2 linh kiện

1.187. Đấu nhẩm dòng và áp của cả 3 pha trong côngtơ 3 pha, 3 dây

Đấu nhằm như hình I.187, gây ra sai số lớn, vì vậy cần nhân với hệ số hiệu chỉnh: $-1/(0.5 + 0.867 \text{tg}\phi)$.



Hình I.187. Mạch điện nối nhằm cả dòng và áp ở cả 3 pha trong côngtơ 3 pha, 3 dây


Chương 12

CÁC MẠCH KIỂM ĐỊNH VÀ THÍ NGHIỆM ĐỒNG HỒ ĐIỆN XOAY CHIỀU

Đồng hồ đo điện, ngoài việc khi lắp dạt không được đấu nối nhằm, còn phải dàm bảo tính năng làm việc ổn đinh và chính xác. Một việc cũng rất quan trọng trong khi lắp đặt và sử dụng là định kỳ kiếm định và thừ nghiệm đồng hồ. Do hiện nay có nhiều kiểu đồng hồ, nên phương pháp kiếm định và thừ nghiệm cũng rất đa dạng. Trong chương này không thể trình bảy hết, mà chỉ giới thiệu các phương pháp kiểm định và thừ nghiệm thường dùng.

l.188. Kiểm định tần số kế bằng phương pháp so sánh trực tiếp với tần số kế chuẩn


Trong hình 1.188, giới thiệu mạch điện đơn giản để kiểm định tần số kế, trong đó: G là nguồn điện áp và tần số thay đổi được; V là von kế chỉ thị; Hz là tần số kế chuẩn, Hzx là tần số kế đang sử dụng cần kiểm định. Phương pháp kiểm định như sau: Điều chỉnh G để tần số ra (Hz) thấp nhất, ghi các giá trị chí thị của Hz và Hzx. Sau đó điều chỉnh G đến giới hạn trên của Hz, ghi lại chỉ số của Hz và Hzx tương ứng, sau đó tính sai số cơ bản, sai số này không được lớn hơn giá trị quy định cho trong thuyết minh sử dụng đồng hồ đó, nếu sai số vượt quá giới hạn cho phép phải chính định lại tần số kế đang sử dụng.



Hình I.188. Mạch điện kiểm định tần số kế đơn giản


I.189. Kiểm định vị trí "Phụ tải điện cảm" của đồng hồ pha

Pφx là đồng hô pha cần kiểm tra, sau khi đưa vào điện áp với tàn số cố đinh, vị trí đóng cắt khi đồng hồ Pφx chi thị phái là "Phụ tài điện cảm". Khi thay đổi cực tính của cọc đấu dòng điện của đồng hồ, vị trí công tắc phải là "điện cảm máy phát", việc chuyển vị trí như vậy cho thấy đồng hồ làm việc bình thường.



Hình 1.189. Mạch điện kiểm định vị trí "phụ tải điện cảm" của đồng hỗ pha


l.190. Kiểm định vị trí "Phụ tải điện dung" của đồng hổ pha



Hình I.190. Mạch điện kiểm định vị trí "phụ tải điện dung" của đồng pha Pox là đồng hồ pha cần kiểm tra, sau khi đưa vào điện áp tần số cố định, vị trí đóng, cắt khi đồng hồ Pox chi thị phải là "Phụ tải điện dung". Khi thay đổi cực tính của cọc đấu dòng điện của đồng hồ, vị trí công tắc phải là "điện dung máy phát".

l.191. Kiểm định sai số đồng hồ pha, loại 1 pha


Áp dụng cách kiểm định là so sánh trực tiếp. Trong sơ đồ, Pφ0 là đồng hồ pha chuẩn, Pφx là đồng hồ pha cần kiểm định. Khi dòng I và áp U lệch pha không lớn hơn giá trị định mức của đồng hồ pha, sẽ điều chỉnh thiết bị thay đổi pha, làm cho độ lệch pha điện áp thay đổi dẫn, ghi lại các giá trị của Pφ và Pφx, sẽ biết dược sai số.



Hình I.191. Mạch điện kiểm định đồng hồ pha, loại 1 pha


I.192. Dùng điện thế kế (Potensionmeter) xoay chiều để kiểm định sai số đồng hồ pha

Sử dụng phương pháp bù xoay chiều, dùng điện thế kế thực hiện kiểm định theo sơ đồ hình I.192, trong sơ đồ: µA là microampe kế, Pφx là đồng hồ pha cần kiểm tra.



Hình I.192. Sơ đổ kiểm định sai số đồng hồ pha bằng điện thế kế xoay chiều

I.193. Kiểm định đồng hố lệch pha kiểu 3 pha bằng cách so sánh trưc tiếp



Hình I.193. Sơ đổ kiểm định sai số pha của đồng hố 3 pha bằng cách so sánh trực tiếp


Trong sơ đồ I.193, Pφ0 là đồng hồ pha tiêu chuẩn, Pφx là đồng hồ pha cần kiểm định. Sau khi đấu nối xong, điều chỉnh bộ thay đổi pha, ghi lại các chỉ số của 2 đồng hồ, so sánh và tính sai số cơ bản. Các đồng hồ cần kiểm định ở trạng thái phụ tải đối xứng.

I.194. Kiểm định lệch pha của đồng hổ kiểu 3 pha bằng wat kế

Trong sơ đồ kiểm định (hình I.194), yêu cầu phụ tải phải rất đối xứng, PW1 và PW2 là các wat kế tiêu chuẩn, độ chính xác $0.1 \sim 0.2$. Khi để ở các vị trí pha khác nhau, số chỉ công suất của 2 wat kế tương ứng sẽ là α_1 và α_2 , góc lệch pha tính như sau:

$$\phi x = tg^{-1} \frac{\sqrt{3}(\alpha_2 - \alpha_1)}{\alpha_2 + \alpha_1}$$


Các wat kế PWI và PW2 phải cùng loại. Sau khí tính được φx, đối chiếu với giá trị ghi được ở Pφx sẽ biết sai số của đồng hồ cần kiểm định.



Hình I.194. Sơ đổ kiểm định sai số pha của đồng hổ 3 pha

I.195. Kiểm định sai số cơ bản và sai số tương đối của đồng hồ đồng bộ

Sơ đồ đấu dây để kiểm định sai số cơ bản và sai số tương đối của đồng hồ đồng bộ cho ở hình I.195. PS là đồng hồ cần kiểm định, 3 von kế dùng để quan sát điện áp dây của nguồn 3 pha đối xứng; R1; R2 là các biến trở. Các cọc đấu dây U; V; W đấu song song với máy phát điện, cọc P1; P2 đấu với pha U; V, để biến trở R1; R2 ở vị trí 0, sau khi đóng điện, kim chỉ phải nằm ở vị trí "đồng bộ". Nếu góc giữa kìm và vạch đỏ chỉ "đồng bộ" lệch nhau nhỏ hơn 0°, coi là đạt.




Hình I.195. Sơ đổ kiểm định sai số của đồng hổ động bộ

Khi xác định sai số, để R2 ở vị trí 0, R1 ở vị trí cực đại, sau đó giảm dẫn R1 về vị trí 0; trong quá trình đó ghi lại các giá trị của đồng hồ đồng bộ. Sau đó cố định R1 ở vị trí 0; đưa R2 về giá trị cực đại, sau đó giảm dần R2 về vị trí 0; trong quá trình đó ghi lại các giá trị của đồng hồ đồng bộ. Sai số giữa 2 lần đọc là sai số tương đối, khi góc lệch không quá 2,5° là đat.

I.196. Kiểm định hướng "Nhanh", "Chậm" và độ nhanh của đồng hồ đồng bộ

Đây là sơ đồ đấu đây (hình 1.196) kiểm định độ nhậy của đồng hồ đông bộ. Sau khi đóng điện, điều chính chậm bộ thay đối pha (quay tròn 360°), quan sát kim chỉ có linh hoạt không. Sau đó đặt bộ thay đổi pha ở 1 vị trí nào đó, gỗ nhẹ vó đồng hồ để quan sát sai số ma sát, sai số ma sát không được lớn hơn sai số cơ bàn của đồng hồ cần kiểm định.

Kiếm định phản ứng của đồng hồ đồng bộ, gọi là phương pháp di dịch pha. Điều chỉnh chậm bộ thay đổi pha để thay đổi vị trí kim chi của đồng hồ cần kiểm định. Khi diện ấp 2 lần



Đồng hổ vị trí pha Hình I.196. Sơ đổ nối dây kiểm định "Nhanh", "Chậm" của đồng hố đồng bộ

đồng pha, kim chỉ đều năm ở vị trí "đồng bộ"; khi bộ thay đổi pha nằm ở vị trí "điện cám", kim đồng hố đồng bộ nằm ở vị trí "Chậm", khi bộ thay đổi pha nằm ở vị trí "diện dung", kim đồng hồ đồng bộ nằm ở vị trí "Nhanh". Việc kiếm tra hướng "Nhanh" và Chậm" còn có thể dùng phương pháp biến tần nguồn điện, trở kháng song song – nối tiếp.


1.197. Các phương pháp kiểm định côngtơ đơn giản

1. Phương pháp wat - giáy. Đây là phương pháp rất đơn giản. Dùng wat kế tiêu chuẩn định kỳ đo 1 công suất cố định, đồng thời dùng đồng hồ bấm giây tiêu chuẩn đo số thời gian cần thiết để có đủ số vòng quay ứng với công suất đó của côngtơ cần kiểm định. Tích số giữa thời gian và công suất là điện năng thực

- tế. Sau khi so sánh với điện năng côngtơ cần kiểm định, xác định được sai số tương đối của côngtơ kiểm định.
- 2. Phương pháp dùng côngtơ tiêu chuẩn là so sánh điện năng do côngtơ tiêu chuẩn và côngtơ kiểm định đo được, sẽ xác định được sai số. Để đảm bảo độ chính xác của phép đo, ứng với mỗi tải, cần đo 2 lần, lây giá trị trung bình để xác định sai số. So sánh giá trị điện năng côngtơ tiêu chuẩn với côngtơ cần kiểm định sẽ xác định được sai số của côngtơ.
- 3. Kiểm định sai số của wat kế 1 pha. Hình I.197, giới mạch điện kiếm định sai số của wat kế 1 pha, trong đó G là bộ nguồn điều chỉnh điện áp 3 pha cấp điện riêng cho mạch dòng và áp của wat kế chuẩn W_{σ} và wat kế kiểm định W_{X} . Đồng hồ $\Lambda;V$ và ϕ dùng để theo dõi. Giá trị thực của số đọc của W_{X} tính theo công thức sau:

$$Px = P_0 = Cw(A+C)$$

Trong đó: A là giá trị của W_0 ; C là giá trị hiểu chỉnh phân độ của đồng hồ W_0 , P_0 là giá trị đọc được của W_0 (W); Cw là phân độ tiêu chuẩn của W_0 (W/ vạch).




Hình I.197. Mạch điện kiểm định sai số của wat kế 1 pha

I.198. Kiểm định wat kế hữu công có 2 linh kiện

PW1, PW2 là 2 wat kế hữu công tiêu chuẩn, PWx là wat kế hữu công có 2 linh kiện cần kiểm định. Công suất hữu công


thực Wx là tổng của giá trị thực của 2 wat kế hữu công tiêu chuẩn. Thí nghiệm thực hiện ở trạng thái (góc lệch pha $\phi = 0$) $\cos \phi = 1$.



Hình I.198. Mạch điện kiểm định wat kế 2 linh kiện (wat kế kép)

I.199. Kiểm định wat kế vò công 3 pha, có điểm trung tính nhân tạo

Trong sơ đồ (hình I.199), PW1; PW2 là 2 wat kế hữu công tiêu chuẩn. PVar là wat kế vô công 3 pha cần kiểm định, có điểm trung tính nhân tạo. Giá trị đọc được của PVar cần kiểm định là giá trị P1; P2 đọc được trên PW1; PW2, và tính như sau:



Hình I.199. Mạch điện kiểm định wat kế sử dụng 2 wat kế tiêu chuẩn


1.200. Kiểm định ampe kế bằng phương pháp bù 1 chiều

Sơ đồ kiểm định cho ở hình L200, trong đó RN là điện trở công suất tiêu chuẩn, G là nguồn đòng điện; Ax là ampe kế cần kiểm định, R1; R2; R3 là các biến trở, R4 là điện trở hạn chế dòng điện, Gx là các cọc điện áp của điện thế kế vi sai.

Điều chỉnh R1; R2; R3 đến giá trị cực đại để đốt nóng trong 15 phút, sau đó điều chính R1; R2; R3 để Ax tăng từ 0 đến giá trị lớn hơn giá trị đo, sau đó giảm về 0. Ứng với mỗi phân độ của ampe kế cần kiểm định, ghi lại các giá trị của điện thế kế. Giá trị thực của Ax tính như sau:

$$I = \frac{\text{Chỉ số của điện thế kế (V)}}{\text{Giá trị diện trở tiêu chuẩn (Ω)}}$$

Sau đó tìm ra sai số cực đại giữa giá trị thực và giá trị chỉ định của Ax trong mỗi lần đo. Nếu phù hợp với tiêu chuẩn, thì coi như đạt.




Hình I.200. Sơ đổ mạch điện kiểm định ampe kế bằng phương pháp bù 1 chiều

I.201. Dùng phương pháp bù 1 chiều để kiểm định von kế (cách 1)

Sơ đồ kiểm định giới thiệu ở hình I.201. Nếu giới hạn đo của von kế cần kiểm định Vx thấp hơn giới hạn đo của điện thế kế; khi kiểm định có thể dùng thang do x10 của điện thế kế.


Điều chính G ở các điện áp khác nhau, von kế và điện thế kế sẽ cho các giá trị tương ứng, sai lệch giữa V_x và điện thế kế chính là sai số của V_z .



Hình l.201. Sơ đổ nổi dây kiểm định sai số von kế (cách 1)

I.202. Dùng phương pháp bù 1 chiều để kiểm định von kế (cách 2)

Khi giới hạn đo của von kế cần kiểm định Vx lớn hơn giới hạn đo của điện thế kế, đấu dây như hình I.202. Khi đấu dây như vậy giá trị thực của Vx sẽ là: $U_n = Kj$. Nu. Kj là hệ số phân áp của hộp phân áp của điện thế kế; Nu là điện áp đọc được trên điện thế kế (V); G là nguồn I chiều.




Hình I.202. Sơ đổ nổi dây kiểm định von kế (cách 2)

1.203. Dùng phương pháp bù 1 chiều để kiểm định von kế (cách 3)

Khi kiểm định von kế Vx không thể dùng cách thứ 1 hoặc cách 2, dùng sơ đồ đấu dây như hình 1.203. Với sơ đồ này giá trị thực của Vx là Ux tính như sau:

$$Ux = \frac{Nu(RV1.RV2)}{(Rn1.Rn2 + Rn2.Rv)}$$

Trong đó: R_v là điện trở dây nối với V_v ($R_v = RVI + RV2$); $N_{\rm L}$, điện áp đọc được trên điện thế kế. Khi kiểm định theo sơ đồ này cần chú ý – chọn dây dẫn nôi giữa V_v và $R_{\rm n1}$ phải là dây dẫn có tiết diện lớn và ngắn, các bước kiểm định giống mục I.200.




Hình 1.203, Kiểm đình von kế (cách 3)

1.204. Dùng von kế hiện số để kiểm định ampe kế


Sơ đồ đấu dây như hình I.203. Khi nối theo sơ đồ này trở kháng đi vào Von kế hiện số phải lớn hơn trở kháng tiêu chuẩn 10.000 lần. Sai số do dòng điện gây ra cho von kế hiện số không được vượt quá 1/10 sai số cơ bản của đồng hồ cần kiểm định. Giá trị đòng điện thực tế I_0 tính theo công thức:

 $I_0 = Ni/Rn$; trong đó Ni là giá trị đọc trên von kế hiện số (V); Rn- điện trở tiêu chuẩn (Ω); R₁, R₂, R₃ không phải là các điện trở phân áp, nó được dùng để điều chỉnh dòng điện đi vào A_X, G là nguồn 1 chiều.



Hình I.204. Sơ đồ nổi dãy kiểm định ampe kế dùng von kế hiện số

1.205. Dùng von kế hiện số để kiểm định von kế



Hình I.205. Kiểm định von kế bằng von kế hiện số

Mạch kiểm định cho ở hình I.205. Với sơ đồ này, giá trị thực của von kế hiện số là giá trị thực phải có của von kế cần kiểm định.


I.206. Dùng von kế hiện số và bộ phân áp, để kiểm định von kế

Nếu giới hạn đo của von kế hiện số và von kế cần kiểm định khác nhau. Có thể dùng bộ chìa áp, dùng mạch điện hình 1.206 để kiểm định. Trở kháng đưa vào von kế hiện số phải lớn hơn trở kháng đưa vào bộ phân áp 10.000 lần. Điện áp thực U_0 tính như sau:

 $U_0 = Kf.Nu$

Ở đây: Kf- hệ số phân áp của bộ phân áp.

Nu- Điện áp ở von kế hiện số.



Hình I.206. Mạch điện kiểm định von kế bằng von kế hiện số

I.207. Dùng von kế hiện số và điện thế kế, để kiểm định von kế

Sơ đồ đấu dây để kiểm định như hình I.207. Điện thế kế dùng để tạo điện áp, von kế hiện số để xác định cường độ dòng điện. Công suất thực P_0 tính như sau:


$$P_0 = Kf.Ni.Nu/Rn$$

Ở đây: Kf- hệ số phân áp của bộ phân áp.

Ni- Điện áp ở von kế hiện số (V).

Nu- Điện áp đo bằng điện thế kế lấy ở đầu ra bộ phân áp (V- trung bình 2 lần đo)


Rn-Điện trở tiêu chuẩn (Ω).



Hình I.207. Sơ đồ kiểm định von kế bằng von kế hiện số và điện thế kế

1.208. Mạch điện thí nghiệm xác định cực tính cuộn cảm dòng điện


Do nguyên nhân nào đấy, dấu chí định cực tính của cuộn cảm không còn nhận ra, làm thế nào để xác định lại cực tính của nó? Hình I.208, giới thiệu mạch điện thí nghiệm xác định cực tính của cuộn cảm. Ta biết rằng, cực tính tiêu chuẩn của cuộn cảm dòng điện là cực tính giảm, vì vậy trong khoảnh khắc đóng công tắc, kim chỉ của ampe kế A quay lệch về phía dương, tức là giảm cực tính. Nếu đấu dây bình thường, ampe kế phải quay thuận.



Hình (.208, Thí nghiệm xác định cực tính cuốn cảm


1.209. Mạch điện thí nghiệm kiếm tra cực tính cuốn cảm áp 1 pha

Hình I.209 giới thiệu mạch điện thí nghiệm kiếm tra cực tính của cuộn cảm áp. Do cực tính tiêu chuẩn của cuộn cảm áp là cực tính giảm, nên khi trong khoảnh khắc đóng công tắc, kim chỉ của mili ampe kế 1 chiều A quay lệch về phía dương, tức là giảm cực tính. Nếu ngược lại là cực tính tăng. Khi cực tính giảm, điện áp nhất thứ và nhị thứ là cùng pha. TV có cực tính tăng có thể làm cho côngtơ quay ngược.



Hình i.209. Mạch điện kiểm tra cực tính cuộn cảm áp 1 pha

1.210. Mạch điện thí nghiệm phân biệt tổ đấu dây kiểu Y/Y của cuộn cảm áp 3 pha



Hình 1.210. Sơ đổ nối dày mạch kiểm tra tổ đấu dây của cuôn cảm 3 pha

Sơ đồ kiểm tra như hình I.210, đây là sơ đồ chuẩn đấu theo Y/yn12 (hoặc YN/vn12), có thể sử dụng đồng 1 chiều để thí nghiệm. Trong khoảnh khắc đóng công tắc S, 3 von kế 1 chiều sẽ chỉ điện áp các đầu ab; bc; ca (kim von kế quay về dấu + là thuân, về dấu – là ngược). Cũng dùng cách đó, đưa nguồn pin vào các cọc AB; BC; AC, đo lại các đầu nhị thứ ab; bc; ca. Các ký hiệu giống như trong bảng I là sơ đồ đấu theo Y/Y0-12 (Y0-/Y0-12) (phía cao áp và ha áp đồng pha), ký hiệu giống như trong bảng II là sơ đồ đấu theo Y/Y0-6 (Y0-/Y0-6) (phía cao áp và ha áp lệch pha 180°)

Nhất thứ	AB	BC	CA	Nhật thứ	AB	BC	CA
Nhi thứ				Nhi thứ			
ab	+	_	+	ab	-	+	-
bc	_	+	+	bc	+	_	-
ca	+	. +	+	ca	<u> </u>	-	

ĐỒNG HỒ ĐO ĐIỆN MỘT CHIỀU

Trong lịch sử phát triển ngành điện, đồng hồ 1 chiều sử dụng trước đồng hồ xoay chiều. Sau này, đòng điện xoay chiều được sử dụng rộng rãi hơn trong các ngành công nghiệp, nên mọi người chỉ biết điện xoay chiều và đồng hồ xoay chiều mà không biết rằng còn có đồng hồ 1 chiều. Nhưng với những người làm ở chuyên ngành điện, vẫn thường xuyên va chạm với đồng hồ 1 chiều.


Chương 1

ĐỒNG HỒ ĐO ĐIỆN 1 CHIỀU (đồng hồ 1 chiều) -AMPE KẾ

Có nhiều loại đồng hồ 1 chiều. Đồng hồ 1 chiều có cực tính + và - riêng biệt, khi sử dụng cần đấu đúng cực tính với nguồn và tải. Ngoài việc đo các thông số dòng 1 chiều, nếu thay đổi một chút vẫn có thể đo dòng, áp xoay chiều, cũng có thể xác định điện trở v.v...

II.1. Hình dáng bên ngoài và ký hiệu ampe kế 1 chiều


Ampe kế 1 chiều có nhiều đơn vị đo khác nhau, như A, miliampe (1mA = 1/1000A), microampe (μ A; 1μ A = 1/1000mA). Hình dáng, ký hiệu chữ của chúng trên sơ đồ điện của chúng giới thiều trên hình II.1.



Hình II.1. Hình dáng, ký hiệu của ampe kế

II.2. Khi sử dụng ampe kế 1 chiều, cần chú ý cực tính


Hình II.2. Giới thiệu cách nối đúng ampe kế I chiều



Hình II.2. Cực (+) của đồng hổ nối vào cực (+) của nguồn, cực (-) của đồng hồ nối vào cực (-) nguồn

II.3. Cách lắp nhiều ampe kế 1 chiều để đo 1 tải


Trong hình II.3, chỉ số dòng trên tất cả các ampe kế đều bằng nhau.



Hình II.3. Lắp ampe kế nối tiếp trong mạch điện 1 chiều

II.4. Sử dụng bộ phân dòng khi đo dòng điện lớn


Khi cần đo dòng điện 1 chiều lớn hơn giới hạn do của ampe kế, cần sử dụng bộ phân dòng nhằm mở rộng thang đo của ampe kế, bằng cách đấu song song với nó 1 điện trở phu (sun).



Hình II.4. Mô tả bộ phân dòng (sun) của ampe kế

II.5. Ampe kế 1 chiều đo dòng lớn, có 2 thang đo


Hình II.5a là loại ampe kế I chiều kiểu điện phổ thông, nên không thể đo dòng điện lớn, chỉ có thể đo dòng mA, hoặc μA. Sau khi lấp bộ phân dòng, có thể mở rộng thang đo của ampe kế. Hình II.5b cho thấy sơ đồ nguyên lý của ampe kế 1 chiều đo dòng lớn có bộ phân dòng. Khi dùng các điện trở phân dòng khác nhau có thể tạo thành ampe kế có nhiều thang đo, ví dụ như có 2 thang đo là thang 1A và thang 2,5A. Rc là điện trở trong của ampe kế.



Hình II.5. Cách mở rông thang đo của ampe kế

II.6. Ampe kế có điện trở phụ đấu song song dùng làm von kế


Trong hình II.6a, dù dòng của μA rất nhỏ, nhưng vẫn đấu song song với tải ở 2 đầu đo áp khi do điện áp rất nhỏ. Để đo những điện áp rất cao, nhưng dòng không lớn hơn dòng định mức của μA , cần đấu nối tiếp 1 điện trở R_{fi} trong mạch đồng hồ μA .



Hình II.6. Đấu thêm điện trở phụ vào µA để đo điện áp

II.7. Mạch điện ampe kế có nhiều thang đo, có bộ phân dòng kiểu mạch song song

Trong hình II.7 giới thiệu mạch ampe kế có nhiều thang đo nhờ mắc thêm các điện trở phụ khác nhau, các điện trở phụ này




mắc song song nhau, mỗi điện trở tham gia vào một thang đo. Số thang đo được mở rộng phụ thuộc vào số tiếp điểm của chuyển mạch SA.

Hình II.7. Mạch điệπ mở rộng nhiều thang đo của ampe kế

II.8. Mạch điện ampe kế có nhiều thang đo, có bộ phân dòng kiểu nối tiếp

Trong hình II.8, do các điện trở phân dòng đấu nối tiếp, sau đó mới đấu song song với ampe kế A, chuyển mạch SA cũng đóng vai trò chuyển đổi thang đo. Các cọc + và – cũng đấu nối tiếp trong mạch, khi đo ở thang đo nào đó sẽ có 1 phần điện trở phụ nối nối tiếp với ampe kế, phân còn lại nối song song để phân



Hình II.8. Mạch mở rộng thang đo với các điện trở phụ nổi tiếp

dòng. Nếu không biết dòng điện cực đại lớn cỡ bao nhiều, cần chon thang đo lớn nhất.

II.9. Chuyển mA 1 chiều thành ampe kế xoay chiều


Đôi khi ta có trong tay 1mA 1 chiều, vậy làm thế nào để đo được dòng xoay chiều? Hình II.9 giới thiệu cách chuyển đổi này, có 2 cách:

Cách 1: Đấu nối tiếp diốt D1 với A (thang đo $0 \sim 50\mu\text{A}$), D2 đấu song song với A tao thành 1 ampe kế xoay chiều (hình II.9a).

Lúc này các đầu a; b là các cọc đấu dây của ampe kế, không cần phân cực trong mạch điện.

Cách 2: Ghép bộ chỉnh lưu cầu với A (hình II.9b).

Dù là chỉnh lưu cầu hay chỉnh lưu 1/2 chu kỳ, dòng đi qua A vẫn là dòng I chiều đập mạch, vì vậy mômen lực tác động lên kim của A là mômen biến đổi, nhưng không thay đổi theo thời gian, do có quán tính nên kim không dao động. Trong kỹ thuật, người ta gọi giá trị đó của điện áp, dòng điện là giá trị hiệu dụng.




Hình II.9. Chuyển đổi μA 1 chiều thành ampe kê xoay chiều

II.10. Ampe kế xoay chiều chế tạo trên cơ sở μA 1 chiều

Cũng bằng cách đấu mạch chỉnh lưu vào μA để nắn dòng xoay chiều thành dòng 1 chiều. Nhưng cần lưu ý chọn điện trở R


cho đúng, để μA không bị cháy, nhưng vẫn đảm bảo độ chính xác khi đo.



Hình II.10. Chuyển µA thành ampe kế xoay chiều

II.11. Đồng hồ đo điện trở chế tạo trên cơ sở µA 1 chiều

Có đồng hồ μ A 1 chiều trong tay, nhưng cần đo giá trị điện trở, phải làm thế nào? Đồng hồ đo điện trở dựa trên định luật Ôm: I = U/R. Trong hình II.11, G là một pin có điện áp cố định U = 1,5V, Rc là điện trở trong của đồng hồ, có giá trị không đổi, cho nên khi chưa đấu 2 đầu điện trở cần đo Rx vào cọc a; b, dòng điện đi qua A là I = U/(R+Rc). Ta biết rằng, giá trị dòng điện đồng hồ A chỉ tỷ lệ nghịch với Rx, nên khi khắc độ điện trở Rx lên trên mặt đồng hồ A, ta có thể đo được điện trở.



Hìπh II.11. Chế tạo Ôm kế trên cơ sở có μΑ 1 chiều

Chương 2


VON KẾ 1 CHIỀU

Von kế 1 chiều là đồng hồ điện để đo điện áp 2 đầu của nguồn điện 1 chiều, 2 đầu phụ tải 1 chiều. Dựa vào mức điện áp thấp, cao, có thể phân thành các loại von kế như von kế thông thường, milivon kế, microvon kế.

Von kế 1 chiều cũng có các cực + và -, không được nhằm lẫn khi đấu dây đo, trong mạch điện chỉ có thể đấu von kế song song với nguồn hoặc phụ tải. Khi chọn von kế, thang đo von kế phải lớn hơn điện áp cần đo.

II.12. Ký hiệu và hình dáng của von kế


Hình dáng bên ngoài của 1 loại von kế 1 chiều giới thiệu trên hình II.12a, ký hiệu chữ của von kế 1 chiều trên sơ đồ điện là V, hình II.12b, lưu ý là 1V = 1.000mV = 1.000.000μV.



Hình II,12. Hình dáng bên ngoài và ký hiệu của von kế trên sơ đồ điện

II.13. Chú ý khi dùng von kế 1 chiều


Trước khi lấp von kế 1 chiều, cần xác định cực tính + và - của đồng hồ và nguồn, cực + của von kế đấu với cực + nguồn (phụ tải), cực - của von kế đấu với cực - của nguồn (phụ tải) - von kế bao giờ cũng đấu song song với nguồn (phụ tải).



Hình II.13. Đấu von kế; a) đấu đúng; b) đấu sai

II.14. Cần chọn thang đo của von kế đúng


Khi đo các nguồn 1 chiều như acquy, máy phát điện 1 chiều, cần chọn thang đo của von kế lớn hơn điện áp nguồn. Ví dụ khi đo điện áp acquy 24V, thang đo của von kế phải chọn là 50V.



Hình II.14. Ví dụ về cách chọn thang đo của von kế

II.15. Sử dụng von kế và ampe kế 1 chiều trong mạch điện máy phát điện 1 chiếu


Trong hình II.15, G là máy phát điện 1 chiều; A là ampe kế 1 chiều; L là phụ tải; V1 đo điện áp 1 chiều ra khỏi máy phát, V2 đo điện áp 1 chiều giáng trên tải L.



Hình II.15. Mạch điện đo dòng và áp 1 chiếu của máy phát G

II.16. Ứng dụng đồng hố 1 chiều và xoay chiều trong mạch điện chỉnh lưu ổn áp

Hình II.16, là mạch điện điển hình, trong thực tế có thể không dùng nhiều đồng hồ như vậy. Các đồng hồ xoay chiều có ký hiệu ~ phía trước, các đồng hồ 1 chiều có ký hiệu — phía trước. T là biến áp nguồn 220V/15V, CC là cầu chì. A1 và V1 là các ampe kế và von kế xoay chiều; V2 và A2 là dòng điện và điện áp ra sau chỉnh lưu; IC là mạch ổn áp ký hiệu 78/2; V3 và A3 là áp và dòng 1 chiều sau khi ra khỏi ổn áp.




Hình II.16. Sử dụng đồng hồ xoay chiếu, 1 chiếu để đo các thông số của mạch điện

Chương 3 KIỂM ĐỊNH ĐỒNG HỒ 1 CHIỀU

Để đảm bảo đồng hồ I chiều đo lường chính xác, việc kiểm định độ chính xác của chúng rất quan trọng. Tuỳ theo loại đồng hồ, phương pháp kiểm định cũng khác nhau. Nắm vững I số kỹ xảo kiểm định và mạch điện kiểm định I số đồng hồ thông dụng và có các đồng hồ phổ thông, có thể tiến hành kiểm định các đồng hồ I chiều thông dụng.

II.17. Dùng ampe kế 1 chiều tiêu chuẩn để kiểm định ampe kế 1 chiều




Hình II.17. Dùng ampe kế tiêu chuẩn kiểm định ampe kế

Mạch kiểm định cho ở hình II.17. A₀ là ampe kế I chiều tiêu chuẩn hoặc đồng hồ vạn năng (thang đo mA hoặc μA); Ax là đồng hồ mA hoặc μA cần kiểm định. Đóng cầu dao, di chuyển con trượt R để

giảm dần giá trị dòng, đồng thời quan sát chỉ thị của các đồng hồ, xác định đồng hồ cần kiểm định chỉ thị có chính xác không.

II.18. Dùng von kế 1 chiều tiêu chuẩn để kiểm định von kế 1 chiều

Sơ đồ kiểm định cho ở hình II.17. RP là điện trở điều chỉnh, dùng để trích áp và dòng từ 2 đầu l nguồn điện phục vụ kiểm định, V0 là von kế l chiều tiêu chuẩn, Vx là von kế l chiều cần kiểm




Hình II.18. Kiểm định đồng hổ von kế bằng 1 von kế tiêu chuẩn

định. Sau khi thông điện, điều chính RP, quan sát điện áp của 2 đồng hồ có bằng nhau không (hoặc sai số có nằm trong vùng cho phép không), từ đó xác định đồng hồ Vx có còn dùng được không.

II.19. Dùng von kế xoay chiều tiêu chuẩn để kiểm định von kế xoay chiều


Hình II.19, giới thiệu mạch điện tiến hành kiểm định, trong sơ đồ: T là biến áp tự ngẫu 1 pha, V0 là von kế xoay chiều tiêu chuẩn, Vx là von kế cần kiểm định. Điều chỉnh biến áp tự ngẫu để có các điện áp khác nhau, đọc các điện áp này trên V0 và Vx từ đó đánh giá được sai số của Vx. Nếu Vx sử dụng mạch chỉnh lưu mà thấy khác thường, trước tiên cần kiểm tra thang đo µA, thang đo này tốt, chứng tỏ mạch chỉnh lưu có vấn đề.



Hình II.19. Dùng von kế xoay chiều tiêu chuẩn kiểm định von kế xoay chiều

II.20. Kiểm tra độ nhậy của đồng hồ

Sơ đồ kiểm tra cho ở hình II.20. A0 là ampe kế 1 chiều tiêu chuẩn, giới hạn trên của đồng hồ tiêu chẩn cần lớn hơn giới hạn trên của đồng hồ cần kiểm định. Khi kiểm định, để S ở vị trí "1", điều chỉnh R1 để kim chỉ của Ax chỉ hết thang đo, lúc này chỉ số của A0 là giới hạn trên của giá trị đo thực của Ax. Trong sơ đồ, R0 là điện trở trong của pin.




Hình II.20, Sơ đồ kiểm định độ nhậy của đồng hộ

II.21. Dùng phương pháp thay thế để đo điện trở trong của đồng hồ

Nhiều khi cần phải biết điện trở trong của đồng hồ đang sử dụng, nếu biết điện trở này sẽ xác định được chính xác dòng điện do đồng hồ đó chỉ thị. Để xác định được điện trở trong của nó, ta sử dụng sơ đồ giới thiệu trên hình II.21. Trong sơ đồ này hộp chiết áp R_N là phần tử thay thế.

Cách làm: Đặt chuyển mạch ở vị trí số 1, chỉnh R_1 để μA_0 chỉ một giá trị nào đó, sau đó chuyển chuyển mạch về vị trí số 2, điều chỉnh Rn để kim chỉ của μA_0 đúng như giá trị ban đầu. Giá trị điện trở Rn của chiết áp chính là điện trở trong Rc của đồng hồ μAx .




Hình II.21. Đo điện trở trong của đồng hổ bằng phương pháp thay thế

II.22. Đùng phương pháp "quay lệch 1/2" để đo điện trở trong của đồng hồ

Nếu giá trị trên của đồng hồ kiểm định Ax là chính xác và khi không có đồng hồ chuẩn mới phải dùng phương pháp này (hình II.22). Trước tiên cắt S2, đóng S1, điều chính R1 để kim chí đồng hồ cần kiểm định lệch hết thang đo. Sau đó đóng S2, điều chính Rn để kim µAx chỉ 1/2 thang chia độ của đồng hồ, khi này điện trở trong Rc của Ax tính như sau:

$$Rc = Rn(R_0 + R_1)/(R_0 + R_1 - R_2)$$

Nếu $(R_0 + R_1) \ge Rn$, có thể coi $Rc \sim Rn$. Các giá trị R_0 ; R_1 ; Rn đều đọc trên hộp điện trở.



Hình II.22. Xác định điện trở trong của đồng hồ bằng phương pháp "quay lệch 1/2"